

的电话。如果不懂可看帮助信息，此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

一 耳机

在此项下您可以选择使用耳机功能并调节使用耳机通话音量大小。如果您开启自动应答功能，插入耳机后，有电话呼入5秒后手机将自动接听来电。

一 匿名模式

在此项下可选择在打电话给对方时，您的电话号码不在对方手机上显示。此功能需网络支持。

一 语音信箱号码

在此项下您可以设置语音信箱号码。

一 帮助

查看帮助文件。

数据连通

一 速率

在该菜单下，您可以按上/下导航键选择不同的数据传输速率。

一 USB模式

默认为处于插入状态模式，每次数据线跟PC机连接时，将显示请选择USB模式。

- **U盘：**将手机当作U盘使用。
- **调制解调器：**将手机用作调制解调器，实现无线上网等功能。

您可选择以上其中任一种模式，按键进行确认。

如果您想更改USB模式，可进入连接的USB模式进行更改，除“处于插入状态”的其他模式，当插入数据线时不需选择，手机将自动识别为您选择的模式。

网络设置

一 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

一 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询

SIM卡的情况）。按上/下导航键在清单中选择，按键确认。

一 网络类别

可选择自动，GSM-DCS和PCS网络类别。

一 GPRS

在此项下您可选择要求、持续开启此服务。

安全设置

一 PIN码

- **修改PIN码：**首先输入旧PIN码，按键确认，接着输入新密码后按键，再次输入新密码以确认，按键即可。
- **输入PIN密码：**在此项下您可以启动或关闭PIN码。当功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。

一 PIN2码

PIN2码由网络运营公司提供，支持一些特殊功能。

一 手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可

可使用您的手机。开启此功能后，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。

若重新启动手机密码，则需输入原始密码。

一 隐私

- **呼叫**
该功能允许您在开/关机时，自动删除存储在手机内的所有呼叫。
- **信息**
在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除存储在手机内的所有信息。
- **日程表**
在更换SIM卡后，该功能允许您自动删除记事本。

一 系统密码

如果您有系统密码，详情请与网络运营商联系，您就可以更改密码，更改方式同PIN码。