

## 媒体播放器

在此菜单下，您的手机可以连续的播放声音。  
本手机可以播放MP3、WAV等格式的声音。  
在主菜单界面，选择媒体播放器，然后按 **OK** 键进入。

### 播放器

播放器可以播放您在库中创建的播放列表。  
按 **OK** 键可以进行以下操作：

#### 一库

选择此选项后，按 **OK** 键进入，您可以选择手机选项，按 **OK** 键进行以下操作：

- **播放器：**直接回到播放器。
- **查看内容：**查看手机的声音列表，按 **OK** 键可以把选中的声音加入到当前的播放列表中。您还可以选择文件夹图标，按 **OK** 键进行以下操作：

**播放器：**直接回到播放器。

**添加所有歌曲到播放列表：**添加所有手机中

的声音到当前的播放列表。

**播放所有歌曲：**播放所有手机中的声音。

**创建播放列表：**创建一个新的播放列表。

- **播放内容：**播放手机内的声音。
- **创建播放列表：**创建一个新的播放列表，并输入名称，然后可添加声音。

您也可以选择U盘选项，进入添加歌曲到播放列表。

选择创建的任意一个播放列表，然后按 **OK** 键可进行以下操作：

- **播放器：**直接回到播放器。
- **播放播放列表：**播放列表中的声音。
- **编辑播放列表：**对列表中的声音进行编辑。
- **添加歌曲到播放列表：**添加歌曲到选中的列表中。
- **创建播放列表：**创建一个新的播放列表。
- **重命名列表：**对播放列表的名字进行编辑。
- **删除播放列表：**删除此播放列表。

### 一播放列表

播放当前列表中的声音。

### 一移除自列表

把选中的声音从当前列表中删除。

### 一清空列表

清空当前列表中的全部声音。

### 一随机播放

不按当前列表中的顺序连续播放列表中的声音。

### 一播放选项

可选择单曲播放，激活此选项后随机播放自动关闭。选择连续播放，则按列表顺序连续播放列表中的声音。

### 一保存所有为

保存当前列表中的声音到一个播放列表。

### 一重命名

此项您可以更改当前选中的声音名称。

### 一优先级

您可以选择电话优先或者音乐优先。选择电话

优先，则当有其他事件（包括闹钟和来电）的时间到，声音播放器将自动停止播放。选择音乐优先，则当有其他事件（除闹钟和来电）时间到后，只在屏幕上显示，不停止声音的播放。

### 一详情

查看此声音的详细信息，如格式、容量以及下载日期等。