

### 调整音量

您可在通话过程中按手机的左右导航键进行调整听筒音量。

### 结束通话

通话完毕后，按  键即可结束通话。  
若拨出电话后想取消，同样按  键即可。

### 紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。  
不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

### 拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

### 利用电话本拨号

进入电话本后，按上/下导航键找到要呼叫的

电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

### MP3播放

您的手机支持MP3以及WAV等格式音乐文件的播放，您可以通过长按手机左侧的音乐播放器快捷键来打开音乐播放器，播放或停止播放手机中存储的音乐文件，具体说明详见“媒体播放器”中介绍。

### U 盘

本手机支持移动存储即U盘功能。当您的手机用数据线和PC机连接后，手机即可作为U盘使用。

请注意：选择“U盘”模式，如果您下载好数据后，请断开数据线，然后您就可以对存储在U盘中的文件进行各种操作，但是您不能直接对存储在手机中文件进行操作。

具体操作和说明请参考设置中的USB模式说明。

### 关 机

任何界面下长按  键可关闭您的手机。

## 菜单结构

### 菜单结构

#### 短信彩信

新建信息

收件箱

发件箱

已发信息

草稿箱

设 置

小区广播

语音信箱

容 量

群 组

#### 信息宝典

游 戏

电话本

增加手机/SIM联系人

本机号码

信息群组

容 量

删除全部

下载SIM卡

备份到SIM

电话本清单

全部输出

#### 通话记录

闹 钟

#### 设 置

铃声设置

时间日期

语言选择

显示设置

通话设置

数据连通

网络设置

安全设置

播放器设置

存 储

帮 助

#### 互联网

移动冲浪

书 签

输入网址

WAP设置

#### 多媒体

我的图片

我的铃声

#### 媒体播放器

#### 更多功能

计算器

录音

提 醒

计时器

世界时间

货币换算

车载配备

下载更多功能

#### 日程表