

此功能可以让您限制漫游时来电，所有来电，所有拨出来电，所有国际拨出和国际漫游拨出的电话。如果不懂可看帮助信息，此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

—耳机

在此项下您可以选择使用耳机功能并调节使用耳机通话音量大小。如果您开启自动应答功能，插入耳机后，有电话呼入5秒后手机将自动接听来电。

—匿名模式

在此项下可选择在打电话给对方时，您的电话号码不在对方手机上显示。此功能需网络支持。

—语音信箱号码

在此项下您可以设置语音信箱号码。

—帮助

查看帮助文件。

数据连通

—速率

在该菜单下，您可以按上/下导航键选择不同的数据传输速率。

—USB模式

- **U盘：**将手机当作U盘使用。
- **处于插入状态：**选择此种模式后，每次数据线与PC连接，将显示请选择USB模式的提示界面。
- **联机打印：**手机与打印机连接后，可直接打印照片。
- **调制解调器：**将手机用作调制解调器，实现无线上网等功能。

您可选择以上其中任一种模式，按  键进行确认。

如果您想更改USB模式，可进入连接的USB模式进行更改，除“处于插入状态”的其他模式，当插入数据线时不需选择，手机将自动识别为您选择的模式。

—红外

此项可让您开启红外线传输接口，可以让您的手机和其它设备进行数据交换(例如：PC机等)。

网络设置

—搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

—网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。按上/下导航键在清单中选择，按  键确认。

—GPRS

在此项下您可选择要求、持续开启此服务。

安全设置

—PIN码

- **修改PIN码：**首先输入旧PIN码，按  键确认，接着输入新密码后按  键，再次输入新密码以确认，按  键即可。
- **输入PIN密码：**在此项下您可以启动或关闭PIN码。当功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。

—PIN2码

PIN2码由网络运营公司提供，支持一些特殊功能。

—手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。开启此功能后，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。

若重新启动手机密码，则需输入原始密码。

—隐私

• 呼叫

该功能允许您在开/关机时，自动删除存储在手机内的所有呼叫。

• 信息

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除存储在手机内的所有信息。

• 日程表

在更换SIM卡后，该功能允许您自动删除记事本。