



按键说明

按键	功 能
	左软键/右软键 此键执行屏幕上左/右下角所指示的功能。 在待机界面，按左软键进入主菜单界面；按右软键进入短信宝典菜单。
	接听键 按该键拨打电话及接听来电。 在待机界面，按该键将显示您最近的通话记录。
	开机/关机/挂机键 按该键用来结束通话或拒接来电。 长按该键即可开机或关机。
	OK键 在待机界面，按该键进入互联网中的主页。一般情况下等同于确认键。

按键	功 能
	导航键 可在电话本菜单或设定的选项中进行翻阅。 在待机界面，按左导航键进入收件箱列表；按下导航键进入电话本列表；按右导航键进入铃声选择菜单。
	数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	星号键 待机界面输入*。长按此键可使键盘上锁或解锁。
	井号键 待机界面输入#。长按此键可启动或关闭静音模式。

按
键
说
明

按
键
说
明

按键	功 能
	音乐播放器快捷键(手机左侧) 长按此键可直接进入音乐播放器，再按此键可停止播放。