

设置

铃声设置

—铃声选择

该菜单使您在来电、短信、彩信、小区广播、告警和传真时，在各种铃音中选择一种铃音。用上/下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的设置。

—提示类型

在此项下可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：响铃并振动、先振动后响铃、响铃、振动。

—静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

—按键音

在此项下您可设定按键音：铃声、标准、笑话或关闭。

—低电压警告音

在此项下您可启动或关闭电压低时的警告音。

时间日期

—设置时间日期

该菜单让您在手机上设定日期和时间，用数字键或上/下导航键设置，按  键确认。

—自动更新

您可选择手动，自动或根据要求更新日期和时间（例如：在您关机后或者在您出国后）。此项服务需网络支持。

—显示

您可选择此功能来设定时间在屏幕上的显示方式：数字、模拟、无。

—时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。

—夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h（在北京时间基础上推迟1小时）、夏季时间2h（在北京时间基础上推迟2小时）、冬季时间（恢复到北京时间）。

语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动、繁体中文。

显示设置

—主屏墙纸

在此项下您可选择不同的待机墙纸。

—运营商文字

在此项下您可设定在待机界面是否显示运营商文字。

—省电模式

• 保护图形

在此项下您可选择解锁键盘功能，您的手机键盘将不再自动上锁。同时您也可以选择完

全图形模式，并可对所选模式进行延时设置，设置后，手机键盘将在设定时间到达后自动上锁，此时您可以长按  键进行解锁。

• 背景光

完全背景光：在此项下您可选择设置键盘和屏幕背景灯关闭的时间。

只有屏幕：在此项下您可选择屏幕背景灯关闭的时间。

• 帮助：查看帮助文件。

—电话本

• **联系人清单：**在此项下您可选择电话本中联系人清单的显示方式：SIM卡和手机、SIM卡、手机。

• **排序准则：**在此项下您可选择按姓或按名来对电话本进行排序。

通话设置

—自动重拨

您的手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。在此项下您可选择规律性重拨、选择性重拨或