

关闭等选项。

一 呼叫等待

当您在通话时，如果功能开启，则您收到第二个电话时，则来电号码及呼叫等待信息将显示。在此您可以选择启动、关闭或查询该功能的状态。若网络允许您还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

一 呼叫转移

该功能允许将打至您手机的电话转移至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。该功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

- **无条件转移：**转移所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **所有条件转移：**当手机处于忙线中，无法应答，收不到信号时将所有来电转移至您设定的电话号码或语音信箱。
- **取消语音转移：**将所有语音呼叫转移取消。
- **遇忙时转移：**当通话忙线中转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **无法应答转移：**无人接听时转移来电至您设

定的电话号码或语音信箱。

- **无法到达转移：**当您的手机已关机或不在网络服务区内时，转移来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **数据：**只转移数据来电。
- **传真：**只转移传真资料。

选择完以上项目后，您可选择以下子项目：

接至语音信箱：转移至语音信息中心（数据和传真转移无此选项）。

接至电话号码：转移至其它的号码。

关闭：关闭此项转移。

状态：查询此功能的当前状态（所有条件转发无此选项）。

 呼叫转移功能一次只能设置一种转移类型，若想设置其他类型的转移，必须先关闭原来的设置。

一 通话限制

此功能可以让您限制漫游时来电，所有来电，所有拨出来电，所有国际拨出和国际漫游拨出

的电话。如果不懂可看帮助信息，此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

一 耳机

在此项下您可以选择使用耳机功能并调节使用耳机通话音量大小。如果您开启自动应答功能，插入耳机后，有电话呼入5秒后手机将自动接听来电。

一 匿名模式

在此项下可选择在打电话给对方时，您的电话号码不在对方手机上显示。此功能需网络支持。

一 语音信箱号码

在此项下您可以设置语音信箱号码。

一 帮助

查看帮助文件。

数据连通

一 速率

在该菜单下，您可以按上/下导航键选择不同的数据传输速率。

一 USB模式

默认为处于插入状态模式，每次数据线跟PC机连接时，将显示请选择USB模式。

- **U盘：**将手机当作U盘使用。
- **调制解调器：**将手机用作调制解调器，实现无线上网等功能。

您可选择以上其中任一种模式，按  键进行确认。

如果您想更改USB模式，可进入连接的USB模式进行更改，除“处于插入状态”的其他模式，当插入数据线时不需选择，手机将自动识别为您选择的模式。

网络设置

一 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。