

常用功能说明

开 机

1. 长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。
2. 如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，长按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确。
3. 若设置了开机加密开启，手机将提示您输入开机密码。
4. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。
5. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。
6. 开机后，手机将提示您设置时间和日期，请按手机提示进行设置并确定，不要进行取消，否则手机中某些功能将可能无法正常使用。
7. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您可按  键或  键接听来电。

拒接来电

当有来电时按  键或  键可拒接来电。

调整音量

您可在通话过程中短按、播放MP3时长按手机的左右导航键进行调整音量。

结束通话

通话完毕后，按  键即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键即可。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，按上/下导航键找到要呼叫的

电话号码，然后直接按  键即可。

MP3播放

您的手机支持MP3以及WAV等格式音乐文件的播放，在待机界面下，您可以方便的通过长按手机左侧的音乐播放器快捷键来打开音乐播放机，播放或停止播放手机中存储的音乐文件，具体说明详见“媒体播放器”中介绍。

U 盘

本手机支持移动存储即U盘功能。当您的手机用数据线和PC机连接后，手机即可作为U盘使用。

请注意：选择“U盘”模式，如果您下载好数据后，请断开数据线，然后您就可以对存储在U盘中的文件进行各种操作，但是您不能直接对存储在手机中文件进行操作。具体操作和说明请参考设置中的USB模式说明。

关 机

待机界面下长按  键可关闭您的手机。