

通话记录

选用此功能，会显示最近拨出、已接和未接的通话记录，屏幕上方显示该记录类型，如  表示拨出； 表示已接； 表示未接或拒接。并且显示该记录的日期和时间。

按上/下导航键选择您所需要的电话号码，按  键显示该记录的详情，包括所在位置、电话号码、日期时间、通话时间和记录类型；按  键可进行以下操作：

- **删除记录：**删除该条记录。
- **存入电话本：**将该号码存入电话本中(电话本中已有此号码时无此选项)。
- **加至已有姓名：**将该号码存入已经保存的电话本联系人姓名中(电话本中已有此号码时无此选项)。
- **发送短信：**编辑一条短信并发送给该号码。
- **发送名片：**您可以将电话中的任意联系人信息以名片形式发送给该号码。
- **发送彩信：**编辑一条彩信并发送给该号码。

- **设为拒接来电：**将该号码设为拒接来电。
- **设为拒接来信：**将该号码设为拒接来信。
- **全部删除：**删除所有的通话记录。
- **呼叫：**直接拨打该号码。
- **自动重拨：**您可以将该号码设为选择性重拨、规律性重拨或者关闭。
- **通话计时：**在此项中，您可以查看上次通话、已接来电、已拨电话和所有通话的时间，选择计时归零可将所有通话时间清零。
- **GPRS计数器：**在此项中，您可以查询最近一次和所有连接的访问量，并可对访问量进行清零。
- **拒接来电清单：**显示所有拒接来电的电话号码列表。
- **已拨电话清单：**显示所有已拨电话号码列表。
- **已接来电清单：**显示所有已接电话号码列表。
- **未接来电清单：**显示所有未接电话号码列表。
- **记录电话清单：**显示所有记录电话号码列表。

闹钟

您可以将手机当闹钟使用。此功能可让您在设定的时间到达时，使手机发出铃声以提醒您。当闹钟处于启动状态时，闹铃符号会在屏幕上出现。当闹钟响时，按任一键都可以终止闹钟的铃响，若按  键选择提醒后，闹钟会在5分钟后再次提醒。

无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

按  键选择闹钟进入闹钟功能，您可以先选择启动或关闭闹钟功能，按  键选择启动后您可按数字键输入闹钟时间，再按  键即可。