

设置

铃声设置

— 铃声选择

在此项下您可在各种铃声中选择一种铃声，作为在有来电、短信、彩信、小区广播、传真和告警时的提示铃声。

按上/下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的选择。

— 提示类型

在此项下可按上/下导航键选择以下不同的提示类型：响铃、振动、先振动后响铃。

— 静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。

— 按键音

在此项下您可设定按键音：笑话、标准、铃声或关闭。

— 低电压警告音

在此项下您可启动或关闭电压低时的警告音。

时间日期

— 设置时间日期

在此项下您可设定手机上的日期和时间，按数字键或上/下导航键进行设置，按  键进行确认。

— 自动更新

您可选择手动、自动或根据要求更新日期和时间(例如：在您关机后或者在您出国后)。此项服务需网络支持。

— 显示

您可选择此功能来设定时间在屏幕上的显示方式：无、模拟、数字。

— 时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。

— 夏季时间

若您需要，在此项下您可进行以下时间的设定：夏季时间1h(在北京时间基础上推迟1小时)、

夏季时间2h(在北京时间基础上推迟2小时)、冬季时间(恢复到北京时间)。

语言选择

在此项下您可选择所提供的使用语言。

显示设置

— 主屏墙纸

在此项下您可选择不同的背景墙纸。

— 运营商文字

在此项下您可设定在待机界面是否显示运营商文字。

— 省电模式

• 保护图形

在此项下您可选择解锁键盘功能，您的手机键盘将不再自动上锁。同时您也可以选择完全模式，并可对所选模式进行延时设置，设置后，手机键盘将在设定时间到达后自动上锁，此时您可以长按  键进行解锁。

• 背景光

只有屏幕：在此项下您可选择屏幕背景灯关闭的时间。

完全背景光：在此项下您可选择设置键盘和屏幕背景灯关闭的时间。

• 帮助：查看帮助文件。

— 对比度

在此项下您可按导航键对屏幕的显示亮度进行调节。

— 电话本

• **联系人清单：**在此项下您可选择电话本中联系人清单的显示方式：SIM卡和手机、SIM卡、手机。

• **排序准则：**在此项下您可选择按姓名或按昵称来对电话本进行排序。

通话设置

— 自动重拨

您的手机会自动重拨您已拨出但未接通的电话。