

在此项下您可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭等选项。

一 呼叫等待

当您在通话时，如果此功能开启，则您收到第二个电话时，来电号码及呼叫等待信息将显示。在此项下您可以选择启动、关闭或查询该功能的状态。若网络允许您还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

一 呼叫转移

该功能允许将打至您手机的电话转移至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。该功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

- **无条件转移**：转移所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。
- **所有条件转移**：当手机处于忙线中、无法应答、或收不到信号时将所有语音来电转移至您设定的电话号码或语音信箱。
- **取消语音转移**：取消所有语音呼叫转移。
- **遇忙时转移**：当通话忙线时，转移语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• **无应答转移**：无人接听时，转移语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• **无法到达转移**：当您的手机已关机或不在网络服务区内时，转移语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• **数据**：只转移数据来电。

• **传真**：只转移传真资料。

选择完以上项目后，您可选择以下子项目：

接至语音信箱：转移至语音信息中心(数据和传真转移无此选项)。

接至电话号码：转移至其它的号码。

关闭：关闭此项转移。

状态：查询此功能的当前状态(所有条件转发无此选项)。

 呼叫转移功能一次只能设置一种转移类型，若想设置其他类型的转移，必须先关闭原来的设置。

一 通话限制

此功能可以让您限制各种情况的来电或拨出，

包括语音来电、数据来电、传真来电或全部通话等类型，每种类型中并可选择为全部或除漫游外的来电或拨出。如有问题请参考帮助信息，此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

一 耳机

在此项下您可以选择使用耳机功能，并可以调节耳机的通话音量大小。如果您开启自动应答功能，插入耳机时，有电话呼入5秒后手机将自动接听来电。

一 匿名模式

在此项下您可选择在拨打电话时，您的号码不在对方手机上显示。此功能需网络支持。

一 语音信箱号码

在此项下您可以设置语音信箱号码。

一 帮助

查看帮助文件。

数据连通

一 速率

在该菜单下，您可以按上/下导航键选择不同的数据传输速率。

一 USB模式

默认为U盘模式。

- **U盘**：将手机当作U盘使用。
- **调制解调器**：将手机用作调制解调器，实现无线上网等功能。
- **处于插入状态**：每次数据线与PC机连接时，将显示请选择USB模式。
- **联机打印**：当手机和打印机相连时可打印照片等。

您可选择以上任一种模式，按  键进行确认。

一 红外

您可选择是否开启红外功能进行数据传送。