


	铃声模式 表示具有响铃提示的模式已启动。
	免提模式 在通话过程中，按接听键可开启免提模式，此图标显示，再按恢复为原来通话模式。

按键说明

按键说明

按键	功 能
	左软键/右软键 此键执行在其上方屏幕上所指示的功能。
	在待机界面，按左软键进入主菜单界面；按右软键进入短信宝典菜单。
	接听键 按该键拨打电话及接听来电。 在待机界面，按该键将显示您最近的通话记录。
	开机/关机/挂机键 按该键用来结束通话或拒接来电。 长按该键即可开机或关机。
	OK键 在待机界面，按该键进入互联网中的主页。一般情况下等同于确认键。

按键	功 能
	导航键 可在电话本菜单或设定的选项中进行翻阅。 在待机界面，按上导航键进入照相预览界面；按左导航键进入收件箱列表；按下导航键进入电话本列表；按右导航键进入铃声选择菜单。
 	数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	星号键 待机界面短按输入*，长按可启动或关闭静音模式。
	井号键 待机界面短按输入#，长按可解开或使键盘上锁。

GIRD

10