

目 录

目录.....1
前言.....4
安全注意事项.....5
外观示意图.....6
图标说明.....7
按键说明.....8
开始前的准备.....10
 安装SIM卡.....10
 安装电池.....10
 取出电池.....10
 电池充电.....11
 安全密码.....11
常用功能说明.....12
 开机.....12
 拨打电话.....12
 拒接来电.....12
 接听电话.....12
 结束通话.....12
 调整音量.....12

 听取语音留言.....13
 紧急服务.....13
 拨打国际电话.....13
 分机速拨.....13
 未接/已接/已拨/拒接电话.....13
 MP3播放.....13
 通话菜单.....14
 关机.....14
菜单结构.....15
信息.....16
 信息宝典.....16
 神州音话.....16
 编写短信.....17
 编写彩信.....18
 收件箱.....19
 发件箱.....20
 草稿箱.....20
 信息设置.....20

 小区广播.....21
 语音信箱.....22
 容量.....22
电话本.....23
 查找.....23
 添加.....24
 删除.....25
 复制.....25
 分组管理.....25
 快捷拨号.....25
 拒接电话.....26
 本机号码.....26
 容量.....26
互联网.....27
 移动冲浪.....27
 彩信乐园.....27
 书签.....27
 输入网址.....28
 WAP设置.....28

媒体播放器.....30
通话记录.....32
 未接来电.....32
 已接来电.....32
 已拨电话.....32
 拒接来电.....33
 通话计时.....33
 全部删除.....33
多媒体.....34
 我的图片.....34
 我的音乐.....34
 我的录音.....35
 我的文件.....35
铃声.....36
 铃声选择.....36
 音量调节.....36
 提示模式.....36
 按键音.....36
 低电压警告音.....36