

❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器的充电插头插入位于手机底端的USB接口。在插入充电插头后，屏幕右上方的电池强度图标跳动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止跳动，表示电池充电已完成，充电完成后拔出充电器插头即可。

- ❗ 当电量不足时，手机主屏幕显示警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。

安全密码

—PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、使用固定拨号等）时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

—手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为1234)。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。

常用功能说明

开机

- 长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面。
- 若设置了话机锁，手机将提示您输入解锁密码。
- 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“输入PIN码”，输入正确的PIN码后，然后按  键确认。
- 手机开启后，将自动搜索网络。

❗ 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误

的输入，完成后按  或  键呼叫该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  或  键可拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码(取决于您的电话本中是否储存有此来电者的信息)，此时您可按  或  键接听来电。

结束通话

通话完毕后，按  或  键。若拨出电话后想取消，同样按  或  键。

调整音量

您可通过菜单(铃声->音量调节)来调整音量，也可在通话中按手机左侧的音量键调整听筒音量。