

以上所需各栏设置完成后，按  键确定即可保存所有操作。

*注意

用户可在“容量”菜单下选择新号码是否添加SIM卡或手机记忆体中。若添加到SIM卡上，则只有姓名和手机两栏内容。

删除

在电话本功能界面，选择删除，显示删除记录的操作功能界面，在此您可选择删除SIM卡或手机中全部记录，选择后手机将提示您是否删除所有SIM卡或手机中的全部记录，按  键选择“是”则删除，按  键选择“否”则返回原界面。

复制

按上下导航键，选择“手机到SIM卡”或“SIM卡到手机”。如果选择前者，则将手机上的电话号码复制到SIM卡上，后者是SIM卡上的电话号码复制到手机上。

分组管理

在电话本功能界面，选择分组管理，进入分组管理界面。

在分组管理界面，用上下导航键选择一分组，按  键进入，您可查看该群组中所有联系人信息，再按  键可查看某一联系人详细信息，按  键呼叫该号码，按  键返回到原界面。

快捷拨号

在电话本功能界面，选择快捷拨号，进入快速拨号列表界面。本手机最多可设置9个单键拨号，对应的数字键为1-9。设置后，在待机界面，长按相应的数字键可实现快速拨号功能。按上下导航键滚动至要设置的数字按键，如果该数字按键为空，按  键进入以下选项：

• 编辑

输入您想设置成快捷拨号的电话号码和姓名，按  键确定并返回到快捷拨号列表界面，再按  键确定完成设置。

• 删除

删除当前设定的快捷拨号。

• 全部删除

删除全部设定的快捷拨号。

拒接电话

在电话本功能界面，选择拒接电话，进入本机拒接的电话列表界面。

按上下导航键滚动至要设置的数字按键，如果该数字按键为空，按  键进入以下选项：

• 编辑

输入您想要设置成拒接的电话号码和姓名，按  键确定，并返回到拒接电话列表界面，再按  键确定完成设置。

• 删除

删除当前设定的拒接号码。

• 全部删除

删除全部设定的拒接号码。

本机号码

设置本机号码，可保存两个本机号码。

按  键可进入本机号码界面，显示装入本机SIM卡的号码和机主的姓名(若原来未编辑，则

提示您添加本机号码)。

您也可以按  键对记录进行增加、编辑、删除操作。

容量

进入电话本菜单，选择容量，有如下选项：

一 容量状态

查看SIM卡和话机的容量使用情况。

注意：本手机可储存300条，SIM卡的存储容量与SIM卡的类型有关。

一 选择

选择SIM卡存储器还是手机存储器。