

用户名称：wap

密码：wap

GPRS接入点：cmwap

2.进入CSD菜单，包括用户名称、密码、电话号码、数据通话类型和传输速率选项，这五个选项的设定根据运营商的不同也不同，在CMCC组即默认状态下分别设定为：

用户名称：wap

密码：wap

电话号码：17266

数据通话类型：有模拟和ISDN两种，默认情况下选模拟。

传输速率：有2400、4800、9600、14400四个选项可供选择。

• 连接设置

用户需要设置相关网关信息，包括主页、网关IP地址和网关端口。这三个选项根据运营商的不同而不同。

主页：设置选用该代理服务器上时应该连接上的首页网址。

网关IP地址：设置IP地址。

网关端口：设置网关端口。

举中国移动说明：

默认主页：<http://wap.monternet.com>。

网关IP地址：010.000.000.172

网关端口：9201

• 响应时限

响应时限是用来限制连接网络的时间。如果在响应时限内网络还是连接不上，网络就会自动提示网络连接超时。

这样就完成了手机上网新参数的设定，在新的上网参数设定完后，您可以把它设为默认值，所有的设置完成以后，您就可以用您的手机上网了。

—更改名称

更改该代理服务器的名称。

—删除

删除该代理服务器。

媒体播放器 (MP3功能)

本手机能支持192kbps或以下取样的MP3音乐格式。

用户可通过MP3键或在主菜单选项进入多媒体播放器。



放置音乐

用户可通过U盘功能连接计算机，然后把MP3音乐文件复制到本手机的“我的音乐”文档中。

播放音乐

当进入播放器时，所有MP3文件和播放列表会显示在屏幕上，按上下导航键来滚动选择音乐，再按 键即可播放选中的音乐，您也可以按 键可以进行以下操作：

• 编辑播放列表

用户可按自己的喜爱编制不同的音乐播放列表。

更换列表：用户可在此选择音乐播放列表。

重序列表：可按自己的喜爱重新编排音乐播放次序。

增减列表曲目：可增加或删除列表内的音乐。

新增列表：用户可在此新增列表。先输入列表名称，然后选择音乐放入列表。

删除列表：用户可在此删除音乐列表。

• 播放设置

可以对音乐的播放方式进行设置：重复选曲、连续播放列表或播放列表一次。

• 歌曲细节

查看选中歌曲的详细信息，如歌名、歌手等。

在播放器播放界面，用户可用上下左右导航键及正中键来控制音乐功能：

上导航键：向上推会跳到上一首音乐。

下导航键：向下推会跳到下一首音乐。

右导航键：向右推会开始播放音乐，再向右推会暂停播放。