

正中键：您可进行以下选项操作：重复选曲、连续播放列表或查看歌曲细节。

控制音量

用户可透过手机旁的音量键来调节音量。按上侧键调高音量，按下侧键调低音量。

通话记录

此功能可以让您查看最近的未接来电、已接来电、已拨电话、拒接来电和通话计时等记录。在待机界面，按  或  键，然后按导航键选择通话记录，最后按  键选择进入通话记录选项。



未接来电

显示出您最近未接的电话号码列表。按上下导航键浏览未接电话的记录，按  键查看该记录的详细信息(如姓名、时间等)，所需的未接电话号码出现后，按  或  键即可拨出该号码。

您也可以按  键，然后选择进行以下操作：

- **保存**
可将该条记录的电话号码保存至电话本中。
- **删除**
删除该条通话记录。
- **呼叫**
可直接呼叫该电话号码。
- **另至已有姓名**
可将该电话号码加至电话本中已有的姓名中。
- **发送信息**
编辑一条短信或彩信发送给该号码。
- **设为拒接电话**
将该记录中的所有号码添加到拒接电话本中。
- **全部删除**
可删除全部的未接来电记录。

已接来电

显示出您最近已接的电话号码列表。按上下导航键浏览已接电话的记录，按  键查看该记