

游 戏

本手机提供了几种不同游戏。

在待机界面，按  或  键，然后按导航键选择游戏，最后按  键选择进入。

一 超鼠出洞

用户可按屏幕上出现的Q鼠位置，用数字键1-9号来把它击倒。

一 农场配对

用户可用导航键来选择卡，然后再找一张相同的卡。

数据连通

此功能可将本手机通过盒内提供的USB2.0 接线至计算机作为免驱动U盘内存使用。



预设U盘

在此确定U盘功能开关。

当U盘功能被设定为开的时候：

- 1.手机通过USB2.0接线插入计算机，在WINDOWS 2000 及以上系统中无需安装磁盘驱动程序，可直接通过“我的计算机”中的“可移动磁盘”进行文件操作。文件包括相片、音乐、图片及其它档案，可非常简单地通过计算机操作。
- 2.当手机插入计算机作为U盘时，用户只可在计算机上操作在手机的多媒体文件。储存在手机的多媒体文件将会暂时不能查阅，直到手机拔出。

- 3.当要把手机拔出时，切记关掉所有已开而存在手机U盘的档案且在WINDOWS上安全删除硬件。
- 4.手机被拔出后，手机会显示“已拔掉USB装置”，用户便可查阅在手机内的多媒体文件。当预设USB数据机时，手机插入计算机时会转为充电模式。手机可随时拔出。
- 5.当手机与计算机连接时，原本所选用的MP3铃声会暂时被手机基本铃声所取代。直至手机被拔出后，手机会返回原本所选用的MP3铃声。

*注意

- 1.本手机被作为移动磁盘时，用户请按正确文件管理操作方法存储和导出文件，任何错误操作方法导致文件丢失，本公司概不负责。
- 2.本手机U盘只支持FAT16格式化方式，您在进行PC端格式化操作时，请在PC端的“文件系统”处选择FAT方式。

预设USB数据机

在此确定激活数据机功能便可关掉U盘功能及直接充电。