

## 设置

在该功能表中，您可以对手机进行各种设置。



### 时间日期

在设置界面，按 键可设置手机显示的日期和时间。

#### 一时间格式

选择时间格式：12小时制或24小时制。

#### 一日期格式

在此项下您可设定手机显示的日期格式。

#### 一设定时间

进入时间设定界面进行时间设定 (HH:MM)。

### 一设定日期

进入日期设定界面进行日期设定。

### 语言选择

您可选择不同的操作语言模式。

### 输入法设置

您可选择在编辑短信息或电话本等功能中所出现的不同的输入法。进入此项后，屏幕会显示本机所有的输入法，用上下导航键上下翻动，最后按 键确定即可。

### 键盘灯

选择按键灯开启的时间或关闭按键灯。  
开启的时间有5秒、10秒或20秒可供选择。

### 自动键盘锁

该功能可以进行开启或关闭自动键盘锁功能。  
如果启动该功能，在您使用过手机一段时间后，手机键盘就会自动锁住。

此时您只能使用紧急呼叫功能。  
长按 键可进行解锁。

### 显示设置

#### 一墙纸设置

在此功能下您可选择手机待机时在主屏上的背景图案。所有墙纸会储存在多媒体->我的图片。

#### 一桌面设置

在此功能下您可选择手机在待机画面显示或隐藏运营商、时间、日期和星期。

#### 一背景灯

此功能下您可以选择屏幕背景灯光的开启的时间：20秒、30秒或常开。

#### 一亮度

此功能下您可以使用上下导航键选择屏幕亮度。4度为最亮，0度为最暗。

#### 一屏幕保护

在此功能下您可选择手机在没有工作时在主屏上的屏幕保护。

选择屏保图案：所有屏幕图片 (Gif格式动画) 会储存在多媒体->我的图片。

启动时间：可选择待机时间来激活此功能。

### 通话设置

本选项可进行来电时或通话时的各种设置。

#### 一匿名模式

您可开启或关闭此功能。当开启此功能后，打出电话时将隐藏本机号码。此功能需要网络支持，详情请咨询网络运营商。

#### 一呼叫转移

该网络功能允许您将语音来电转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。  
您可以根据具体情况进行选择。

##### • 无条件转移

无条件转移所有语音来电至指定号码。  
开启：若您需要这项功能时，按 键选择此选项，然后输入您所转至的指定号码。  
查询状态：是用来查询当前的转移状态。  
关闭：取消无条件转移功能。