

• 遇忙时转移

手机遇忙时将来电转移至所指定号码。

• 无应答转移

当电话无应答时将来电转移至所指定号码。

• 无法到达转移

当您的手机不在服务区内或关机时将来电转移至所指定号码。

上述转移方式的可操作功能和转移的电话号码设置同无条件转移。

• 取消所有转接

取消全部呼叫转移服务。

• 所有状态

查询本手机目前的呼叫转移情况。

一 呼叫等待

您可开启或关闭此功能。

开启此功能后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码或姓名将在屏幕上显示，

（需把呼叫等待功能设置为启动状态）：

1. 按  键电话被激活，前一通电话被保留，此时可按  键直接进行两通电话之间的切换。

2. 按  键挂断当前正在通话的电话，此时您需按  键选择恢复才能继续保留中电话的通话。

3. 按  键拒接来电。

一 通话限制

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。当您申请此项服务时需要网络运营公司提供的PIN2码支持。

• 所有拨出电话

禁止所有电话呼出。

按  键选择此项后，显示开启、取消、状态三个选项，手机将把您的设置发送给网络，屏幕提示请输入通话禁止密码，也就是PIN2码按数字键输入PIN2码确定即可。

• 所有来电

所有电话都不能呼入。

• 国际漫游拨出

国际漫游时不能拨出。

• 漫游时来电

系统间漫游时不能呼入。

• 所有国际拨出

不能拨打国际长途。

以上各项设置具体选项和操作请参考所有拨出电话。

• 取消全部限制

取消所有的呼叫限制。

一 设置留言信箱号码

可在此输入留言箱号，然后按  键确定。

网络设置

手机能自动搜索不同的网络。

若您的申请不允许手机在所选的网络下工作，手机将自动搜索另外的网络。这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。

安全设置

一 PIN码

此功能可防止别人使用您的SIM卡。

• 设置SIM PIN

在此项下您可选择开启或关闭SIM卡锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入PIN码。

• 修改SIM PIN

更改前须先启动PIN码。输入旧PIN码后按  键，接着拨入新的密码两次后，按  键即可。

一 PIN2码

此项用来更改SIM PIN2码。

一 手机密码

在此项中您可设定手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。

• 自动锁机：在此项下您可选择开启或关闭手机锁功能。开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码（手机原始密码为1234）。

• 锁机：立即锁上话机，若要进行相应操作，请根据屏幕提示输入解锁密码（即手机密码）。

• 修改手机密码：修改手机密码，先输入原密码后再输入新密码，按  键即可。

恢复出厂设置

将所有的设置恢复为原厂预设值。要启动该功能需输入手机密码。

软件版本

可查看当前手机的软件版本号。