

图标说明

图标	描 述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。 若在此图标下方显示G，则表示已开通GPRS功能。
	GPRS网络信号 当手机连接到GPRS网络，此符号会显示在待机屏幕左上方。
	电池强度 条纹越多，表示电池的电量越多。
	闹钟 表示闹钟已设定并激活。关闭闹钟后，此图标消失。
	信息满图标 表示信息已存满，此时您须删除至少一条以上信息才能接收新的信息。

	新信息图标 表示有未阅读的信息。
	呼叫转移 表示呼叫转移已启动。
	显示来电提示方式为响铃。
	显示来电提示方式为振动。
	显示来电提示方式为先振动后响铃。
	显示来电提示方式为静音。
	漫游 表示您已离开原注册区并登入不同网络。

按键说明

按 键	描 述
	左软键/右软键 执行屏幕左下角/右下角所指示的功能。在待机界面，按左软键进入主菜单；按右软键进入信息功能。
	导航键 上下左右摇动。在其它界面下除特殊功能外，相当于导航键/方向键。
	确认键 垂直向下按。在待机界面下，按此键进入主菜单界面；大部分菜单中，此键功能同左软键(确认功能)。
	MP3键 长按该键可快速进入多媒体播放器界面。

按 键	描 述
	接听键 您可以按该键拨打电话及接听来电。在待机界面，按该键将显示最近已拨出的电话列表。
	挂机键/开关机键 该键主要用来开启或关闭手机，还用来结束通话或拒接来电。
	音量键(手机左侧) 在待机模式下，快捷进入电话本列表；在通话状态下，调整通话音量。
	拍照键(手机右侧) 待机界面时按该键可快捷进入照相机功能。在拍照界面时该按键可进行快捷拍照。