

显示设置

此项下您可按个人的爱好设定手机在待机、开机、关机和来电时的屏幕背景图片。

声音设置

响铃音量

进入此项您可用左右导航键调节铃声音量。

声音设置

• 来电提示

在此项下可根据不同环境设定来电提示：铃声模式、振动模式、振动+铃声和无声。您也可进行铃声选择。

• 闹钟提示

选项和操作同来电提示。

• 接通提示

根据您的爱好选择不同的提示。

效果音

此项可让您设定手机按键音和翻盖音。

开机音乐设置

此项可让您设定开机时的音乐类型。

铃声编辑

此功能让您能够自编和弦音乐作为来电时的铃声。

• 编辑

进入此项后，可进入铃声编辑界面进行编辑，编辑完成后按  键，您可输入该音乐的标题，然后按  键将音乐储存在和弦清单中。

• 和弦清单

当您创作好音乐后，按  键可对您新编音乐选择以下选项：播放、编辑、重命名、删除、转到我的铃声。

• 全部删除

在此项下您可删除编辑的所有音乐。

• 音量

在此项下可调节铃声音量。

铃声编辑状态下各按键功能说明：

按键	功能描述
	确认输入的音乐。
	短按往左删除一个音符，长按删除所有输入内容。
	设定音长(节拍)。
	输入休止符。
	加上/删除升半音记号#。
	设定中央高八度(+)、低八度(-)音阶。
	重输默认节拍“Do”。
	分别输入中央音阶里1拍的7个音高Do Re Mi Fa So La Si。