

话机设置

此项下您可按需改变一些有关手机和通话的设定。如闹钟、时间与日期、显示等。

时间设置

此菜单让您能够设定时间及日期。

- 时钟设置

设定时间格式和当前时间。

- 日期设置

设定日期格式和当前日期。

- 闹钟设置

让您在设定的时间内使手机发出闹铃或振动以提醒您。您也可以取消闹钟和设置关机时的闹钟。

- 自动开关机设置

此项可让您设定手机在您指定的时间开机和关机。

接听方式

- 任意键

当有来电时，除了  和  键外按任意键都可接听电话。

- 发送键

开启此功能后，只能按  或  键才能接听来电。

自动应答

此功能只有在您的手机连接上免提车用组合或耳机时启动。开启后您可设定您的手机5秒或10秒后自动应答。您也可关闭此功能。

自动重拨

开启此功能后，您的手机会在拨号不成功自动重拨。

背景灯

在此项下可设定主显示屏在按键时背景灯开启的时间：5秒、10秒、20秒、常开和关闭。也可设定子显示屏在手机来电、开机、待机时所显示的灯光。

语言选择

您可以选择显示的操作语言：English、简体中文、繁体中文。

分钟提醒

开启此功能后，通话时手机会每分钟发出一次声响以提示您通话的持续时间。

对比度调整

您可按左右导航键分别设定主显示屏和子显示屏的LCD对比度。

恢复出厂值

将所有的设定恢复为原厂预设值。按显示屏上的提示输入手机密码后，按  键确定。