

通话设置

本选项提供呼叫转移、呼叫限制、呼叫等待等功能。

呼叫转移

该网络功能允许您将呼叫转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

• 语音呼叫转移

全部转移

若您的手机因忙线中没有回复或不在网络服务范围内及因关机而未接通时将来电转移至所指定号码。按  键您还可选择以下选项：

- 语音信箱：转移语音来电到您的语音信箱。
- 其它号码：转移语音来电到另一个指定的号码。
- 取消转移：取消此次的转移。

未通转移

若您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定号码。

遇忙转移

当忙线时将来电转移到所指定号码。

无应答转移

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

全部取消

取消所有语音呼叫转移功能。

• 所有数据呼叫(需网络支持)

将数据来电转移到指定的号码。

• 所有传真呼叫(需网络支持)

将传真来电转移到指定的号码。

• 全部取消

取消所有转移功能。

呼叫限制

呼叫限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。该功能需网络运营公司提供的PIN2码支持。

呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，在此您可启动、取消或查询该功能的状态。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

发送本机号码

在此项下您可选择在您打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上。此功能需网络支持。

寻网方式

• 自动寻网

手机会自动选择在您的区域内可用的网络。

• 手动寻网

手机会找到可用的网络列表并显示出来。您只能选择您的网络运营商支持的网路。

呼叫模式

您的手机共可设定以下几种呼叫模式：单一模式、语音+传真、语音+接收传真、只接收传真、只接收数据。此功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。