


取出电池

- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。


将电池卡锁向前推，电池自动弹起，然后便可以取出电池。



电池充电

- ❗
- 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕右上方的电池图标里的强度条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图示并停止滚动，表示电池充电已完成。
 - 当电力不足时，手机屏幕显示“无电量”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
 - 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器和电池。

将旅行用充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插座。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。



访问密码

PIN1码

这是您的SIM卡的个人识别码。以防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。PIN1码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。当PIN1码设定为启动时，您的手机每次开机时都会要求您输入PIN1码，若您连续三次输入错误的PIN1码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如通话费用通知、固定拨号等）时要求输入的。若您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与运营公司联系。

若您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与运营公司联系更换新卡。

安全密码

安全密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机。通常与手机一起提供，用于启动“恢复出厂值”功能表（原始手机密码为0000）。