

常用功能说明

开 机

打开手机翻盖，长按  键开启手机。

启动过程如下：

1. 首先显示您设定的开机动画。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“输入PIN码”，输入正确的PIN码，按  键确认。
3. 若以上过程正确，手机开始搜寻可用的网络。

! 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度，此时话机处于待机模式(如图1和图2)，等待拨打和接收电话；若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。




图1(小屏)



图2(主屏)

关 机

在待机模式下，长按  键，屏幕显示关机动画，退出所有程序。

拨打电话

1. 直接拨号

待机模式下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键可呼叫该号码。

2. 从电话本中拨号

待机模式下，按  键进入电话本，搜索您所需的电话号码，找到号码后按  键即可呼叫该号码。

3. 从通话记录中拨号

待机模式下，按导航键的下键进入通话记录，在此可查找您最近已拨/已接/未接电话，找到所需号码后按  键即可呼叫该号码。

结束通话

通完话后，按  键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  或关闭翻盖即可。

接听电话

当有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码(显示姓名需在电话本中有号码对应的姓名)，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话(需设置为任意键接听开启)。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键或  键接听。您也可以将接听模式设定成按任意键接听。

拒接来电

按  键或直接关上翻盖即可拒接来电。

调整音量

在通话过程中，按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。

听取语音留言

在待机模式下，长按  键可直接拨叫您的语音信箱号码，以听取留言。语音信箱号码由您的网络运营商提供。

拨打国际电话

请持续按  键直至出现+号，然后拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。