

快速拨号

您可将数字键  到  设定为电话本某号码的速拨键，想拨某号码长按其对应设定的速拨键即可。具体设定请参见电话本功能表下的“快速拨号”功能说明。

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”字样后输入您想要拨打的分机号码。

未接/已接/已拨电话

您有三种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该号码相关的时间、日期等信息。

- 来电未接听时，“未接来电”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  键显示最近一个未接来电号码，再按上下导航键查看其它未接来电号码。

- 待机模式下，按  键即可显示最近已拨的电话号码，再按上下导航键查阅所需的电话号码。
- 待机模式下，按导航键的下键可直接进入已拨/已接/未接电话功能表，选择其一后按  键可显示相对应的电话号码。

快捷键功能

在待机模式下，按导航键的左键可直接进入本手机一些常用功能。在各级功能表下，若您选中的功能项前的序号变为“*”号，则表示此功能可添加到常用功能中。

具体设定步骤如下：

- 进入此功能后，若没有设定常用功能，则屏幕显示为“空”。
- 选中要添加到常用功能中的某项功能，长按导航键的左键，在显示的屏幕上选择“增加”，按  键确定，该功能即被保存到常用功能表中，此时您也可选择“取消”来取消此次操作。

常用功能说明 15



3. 进入常用功能表，选中此功能后按  键，在显示的屏幕上选择“选择”则您可进入此功能，此时您也可选择“删除”，在常用功能表中删除此功能。

呼叫等待

当您在通话的同时，有另一个电话插拨进来，此时听筒会发出提示音，同时插拨信息出现在屏幕上，您有以下三种操作方式(需在“手机设置功能表中开启“呼叫等待”功能)：

- 按  键以回绝插拨的电话。
- 按  或  键以保持正在通话的电话并连接上插拨的电话。

通话中的功能

您在通话的同时，可按  键进入通话功能选项，按上下导航键可翻动选项，按  键离开目前选单，按  键退出。

有一通电话的情况

1. 通话保持/ 送话切换

选择此项来保持/激活当前电话。

2. 断开

将连线中或保持的电话结束。

3. 静音开/关

将手机静音后，对方就无法听到您讲话，但您仍可听到对方讲话。

4. 双音多频开/关

用于拨打分机号码或自动应答机等。

5. 录音

此项用来进行通话中的录音。具体操作请参见“秘书服务”中的录音功能说明。

6. 信息

此项可进入短信息功能，您可读取、编写与发送短信。