

音效

-按键音效果

根据您的喜好选择不同的按键音。

-翻盖音效果

根据您的个人的喜好选择不同的翻盖音。您也可关闭此提示音。

-语音提示

您可开启或关闭此提示音。
开启此功能后，在待机模式下按数字键盘时会发出拟人的语音效果。

开机音乐

根据您的个人的喜好选择手机在开机时的音乐。

和弦编辑

此功能可让您自编和弦音乐作为来电时或开机时的铃声。

-编辑

进入此项后，可进入铃声编辑界面进行编辑，编辑完成后按  键，您可输入该音乐的标题，然后按  键将音乐储存在和弦清单中。

-和弦清单

当您创作好音乐后，按  键可对您新编音乐进行以下处理：

播放：播放选中的音乐。

编辑：重新编辑或修改该音乐。

重命名：修改该音乐的标题。

删除：删除选中的音乐。

转到自编铃声1/2：将该音乐保存到此选项中，作为来电、闹钟和开机音乐。

-全部删除

在此项下您可删除编辑的所有音乐。

-音量

在此项下可调节铃声音量。

铃声编辑状态下各按键功能说明：

按键	功能描述
	确认输入的音乐。
	短按往左删除一个音符， 长按删除所有输入内容。
	设定音长(节拍)。
	输入休止符。
	加上/删除升半音记号#。
	设定中央高八度(+)、 低八度(-)音阶。
	重输默认节拍“Do”。
	分别输入中央音阶里1拍的7个音高 Do Re Mi Fa So La Si。