

-自动应答

此功能只有在您的手机连接上免提车用组合或耳机时启动。开启此功能后，您可设定您的手机5秒或10秒后自动应答。您也可关闭此功能。

-自动拨号

开启此功能后，您的手机会在拨号不成功后自动重拨。

-分钟提醒

开启此功能后，通话时手机会每分钟发出一次声响以提示您通话的持续时间。

-语言

您可以选择显示的操作语言：English、简体中文、繁体中文。

-背景灯

变暗：在此项下可设定主显示屏在按键时背景灯开启的时间：5秒、10秒、20秒和休眠。

亮度：此项用来调节主屏幕的亮度。

子屏幕：此项用来设定子显示屏在手机来电、开机、待机时所显示的灯光。

-对比度调整

您可按左右导航键分别设定主显示屏和子显示屏的LCD对比度。

-出厂设置

将所有的设定恢复为原厂预设值。按显示屏上的提示输入用户密码后，按  键确定。

通话设置

在该功能表中，您可以按需改变有关手机通话的设置。

-呼叫转移

呼叫转移服务可以将来电转移到您的语音信箱或另一个指定的号码。该功能需网络支持，要获取详细信息，请联系您的服务提供商。

• 语音电话转移

全部转移

将所有来电无条件转移到指定号码。

未通转移

若您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定号码。

遇忙转移

当忙线时将来电转移到所指定号码。

无应答转移

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

全部取消

取消所有语音呼叫转移功能。

选择您所要转移的方式后，手机会自动查询此转移的当前状态，然后按  键选择以下选项来进行呼叫转移操作：

语音邮件：转移语音来电到您的语音信箱。

其他号码：转移语音来电到另一个指定号码。

输入要转移的目标号码后，按  键确定，手机会把您的设置发送给网络，稍后网络认可信息会显示出来。

已关闭：取消该呼叫转移业务。

• 数据电话转移(需网络支持)

将数据来电转移到指定的号码。

• 所有传真呼叫(需网络支持)

将传真来电转移到指定的号码。

• 取消全部

取消所有转移功能。

-呼叫禁止

呼叫禁止服务可以限制手机拨打或接收某些电话。该功能需网络运营公司提供的网络禁止密码支持。详情请咨询网络运营公司。

• 语音呼叫

所有来电

禁止所有的电话呼入。