

呼出电话：不能拨打电话。

国际电话本地：只能拨打所归属的GSM系统的电话号码。

国际电话：不能拨打国际长途。

漫游来电：系统间漫游时不能呼入。

全部取消：取消所有的限制。

• 数据呼叫

将数据来电转移到指定的号码。

• 传真呼叫

将传真来电转移到指定的号码。

• 全部取消

取消所有呼叫禁止功能。

• 更改密码

更改呼叫禁止的密码。

-呼叫等待

若启动此功能，当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示。进入此项后，手机会自动查询呼叫等待的当前

状态，然后按  键激活或取消呼叫等待功能，手机会把您的设置发送给网络，稍后网络认可信息会显示出来。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

-发送本机号码

在此项下您可选择在您打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上（该项功能视网络和申请的服务而定）。

-网络选择

自动寻网

手机会自动选择在您的区域内可用的网络。

手动寻网

手机会找到可用的网络列表并显示出来。您只能选择您的网络运营商支持的网络。

-呼叫模式

您的手机共可设定以下几种呼叫模式：接收语音和传真、接收传真、接收数据。此功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

保密设置

-PIN码

• 开启/关闭PIN

此项用来开启或关闭PIN码。当您开启或关闭PIN码时需先输入PIN码。

• 修改PIN1

此项用来修改PIN码，当您在修改前需先启动PIN码。首先输入旧PIN码，按  键确定后输入新PIN码，按  键确定后再次输入新密码以确认。

• 修改PIN2

此项用来修改PIN2码，修改PIN2码需您的网络运营商支持。

-用户密码

• 输入手机密码

此功能用来对您自己的个人信息进行保密。在此项下您可启动或关闭进入保密设置功能表密码。启动此功能时需输入密码（原始

密码0000）。

• 话机锁

在此项中可启动或关闭手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码（原始密码0000）。

• 修改手机密码

此项用来修改手机密码，修改方式同PIN码。