

-播放

用左右导航键选择录音内容，按  键进行播放，此时按  键可删除此段录音，按  键停止播放。

-全部删除

删除所有的录音。

秒表

-分开计时

可记录两个同一起点的时间。

进入分开计时界面后，按  键开始计时，按  键显示从开始计时到分开的时间，但秒表仍在计时，再按  键停止计时，此时显示为分开计时的时间，再按  键显示最终停止计时的时间。最后按  键复位，再按  键退回上一级菜单。

-两组计时

可记录两个不同起点的时间。

进入两组计时界面后，按  键开始计时，按  键显示从开始计时到另一组开始计时的时间，但秒表仍显示第一组停止计时的时间，再按  键停止计时，此时再按  键显示第二组停止计时的时间。最后按  键复位，再按  键退回上一级菜单。

 在您查看第二个时间之前，需先记录第一个时间，显示第二个时间后就不能查看第一个时间。

由于秒表的误差，本功能仅作参考。

游 戏

在待机模式下，按导航键的上键可进入游戏功能表。您的手机提供下列三种游戏：情趣麻将、七彩宝石、潜艇大战。

选择一种游戏后按  键进入下列选项：

- 开始：开始玩新游戏。
- 容易、中等、难：选择此游戏的难易程度。
- 等级：显示此游戏的记录得分。
- 帮助：显示各按键在游戏中的作用。

游戏设置

在此项下您设置游戏的音量 and 是否开启振动。