

按键说明			
按 键	描 述		
	左软键/右软键 此两键执行出现在其上方屏幕上所指示的功能。		发送/接收键 您可以拨打电话、接听来电。 也可以按此键显示您最近的已拨通话记录（最多20条记录）。 在编辑模式下，用于切换不同的输入法。
	WAP键 在待机模式下按此键可直接进入移动冲浪菜单。		结束/开关键 该键主要用于开关机。 还用来结束通话或拒接来电。 在菜单操作时按此键可直接退回待机界面。
	导航键 在待机模式下， 上键进入游戏菜单； 下键进入通话记录菜单； 左键进入常用功能； 右键进入短消息菜单； 在其他界面下可移动光标或设定的选项中进行翻阅。		上/下侧键 待机模式下可调节按键音量。 通话模式下可调节通话音量。 在翻盖关闭的待机模式下，按上侧键可显示日期；按下侧键该可点亮背景灯。

按键说明 7



按键说明

按 键	描 述
  	字母数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。 长按  键可进入语音信箱。 拨打国际电话时，长按  键以输入“+”。  ~  可设定快速拨号键。
	在待机模式下，长按可启动或关闭静音模式。
	拨打分机时，长按以输入“P”。 在待机模式下，长按以启动键盘锁，再次长按输入用户密码后可解锁。

 8 按键说明