

目 录

目录.....	1
前言.....	3
外观示意图.....	4
安全注意事项.....	5
图标说明.....	7
按键说明.....	8
开始前的准备.....	9
安装SIM卡.....	9
安装电池.....	9
取出电池.....	10
电池充电.....	10
访问密码.....	12
常用功能说明.....	13
开机.....	13
拨打电话.....	13
结束通话.....	13
拒接来电.....	13
接听电话.....	14
调整音量.....	14

听取语音信箱.....	14
紧急服务.....	14
拨打国际电话号码.....	15
分机速拨.....	15
浏览最近通话记录.....	15
保持通话.....	15
通话菜单.....	16
功能菜单.....	17
菜单结构.....	17
通话记录.....	18
信息功能.....	21
手机设定.....	24
声音设定.....	31
电话簿.....	32
附件.....	35
WAP服务.....	38
输入法.....	40
配件.....	44
维护和保养.....	45
安全信息.....	47
技术规范.....	48

前 言

衷心感谢您选择波导S1120移动电话！
我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T884-1996，也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络。
GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打接收国际电话（称之为漫游），就如同在自己家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请购买所需服务。
为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种功能。

! 鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，请向销售商或网络运营公司查询。

外观示意图



安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。本手册中提供了有关安全的详细信息。

交通安全第一

 开车时，勿使用未安装车载装置的手机，如果要使用，应首先停好车辆。

加油时应关机

 在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方，勿使用手机。

乘飞机时应关机

 乘坐飞机时，必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

在医院里应关机

 请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备（如起搏器和助听器等）附近使用手机。

干扰

 所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

合理使用

 仅在正常位置（对着耳朵）使用手机，不要无故用手触摸天线。

专业服务

 只有专业的维修人员才能拆装或维修本手机。

连接其它设备

 连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

配件

 仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已设定并启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 表示收到文本信息。
	呼叫指示 表示有未接电话。
	静音模式 开启静音功能时显示。

按键说明

按键	功 能
	发送/接收键 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的已拨电话记录。
	结束/开关键 用来结束通话或拒接来电。 长按该键即可开机或关机。
	清除键 按该键可返回上一级菜单。 此键执行在其上方屏幕上所指示的功能。
	菜单键 按该键可直接进入主菜单。
	切换键 待机时长按可切换主屏幕不同的显示模式。 来电时可将振动或铃声临时切换为静音。
	上/下侧键 待机/通话时可调节响铃/通话音量。 在电话本功能表或设定的选项中翻阅。
	字母数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。

开始前的准备

安装SIM卡

- ❗ 请将SIM卡放置于儿童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，切角位于左下方。



安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。



取出电池

将手机背面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。

- ❗ 取下电池前请先关机，若在手机开启情况下直接卸下电池，则所有储于SIM卡中或手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插座。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。



- ❗ 在插入充电插头后，屏幕左上方的电池强度图示条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图示并停止滚动，表示电池充电已完成。
- 当电力不足时，手机屏幕显示“电量不足”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用原厂充电器。

访问密码

PIN1码

这是您的SIM卡的个人识别码。PIN1码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

若您连续三次输入错误的PIN1码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如通话费用、固定拨号等）时要求输入的。若您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与运营公司联系。

若您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与运营公司联系更换新卡。

安全密码

安全密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机。通常与手机一起提供，用于启动“恢复出厂设定”功能表(原始电话锁密码为0000)。

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，按住  键开启手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN1保护，手机将显示“输入PIN码”，输入PIN码，按  键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

! 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键发送该号码。

结束通话

通话完毕后，按  键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或关闭翻盖即可。

拒接来电

按  键或直接关上翻盖即可拒接来电，您也可以按手机左侧的上/下侧键两次来拒接来电。

关机

在待机模式下按住  键关闭您的手机。

接听电话

当您有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需设置为翻盖接听）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。您也可以将接听方式设定成任意键接听。

调整音量

通话中按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。

听取语音信箱

待机下长按  键可直拨您的语音信箱，语音信箱号码由您的网络运营商提供。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话号码

请持续按  键直至出现+符号，然后拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”字样后输入您想要拨打的分机号码。

浏览最近通话记录

您有二种方式浏览最近的电话记录，以及与该号码相关的时间日期等信息。

1. 来电未接听时，“未接电话”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  键显示最近一个未接号码，再按上/下侧键查看其它未接号码。
2. 待机下按  键即可显示最近已拨的电话号码，再按上/下侧键查看所需的电话号码。

保持通话

1. 当您在通话时还想拨出另一个电话，您可以按  键保留目前的电话。若您未接通另一个电话，按  键恢复保留中的电话。

2. 当您同时有通话及保留中的电话时，按  键后选择交换，同时切换至原本保留中的电话。
3. 当通话中的电话结束时，原本保留中的电话即会自动恢复通话。

通话菜单

当您在通话的同时可按  键进入功能选项，按上/下侧键可翻动选项，按  键确定。

1. 静音

此项可以暂时将此端设为静音，以防止此端的声音被他方听到。

2. 关闭/开启音频

用于拨打分机号码或自动应答机等。

3. 通话保持

将通话中的电话保持，以便拨打另一电话号码。

4. 切换通话

此项可将电话切换至原本保留中的电话。

5. 结束本通话/恢复通话

将当前连线中的电话结束，恢复保持中的电话。

6. 全部结束

将所有连线中的或保持中的电话结束。

菜单结构**通话记录**

未接电话
已接电话
已拨电话
通话费用
通话计时器
记录选项

信息功能

信息宝典
收件箱
发送新信息
听取留言
已发信息
未发信息
信息设定
广播

手机设定

个人化模式
网络设定
通话设定
屏幕显示
语言设定
输入法选择
时间和日期
保密设置
恢复出厂设定

声音设定

响铃音量
启动/关闭静音
铃声渐进
响铃信号
闹铃信号
振动提示
信息提示
按键声音
按键音量

电话簿

查找号码
添加新号码
群组功能
邮件地址
电话簿设定
记忆库状态
固定号码
本机号码

附件

日程表
闹钟
倒计时器
各地时间
农历
秒表
游戏
计算器

WAP服务

中国移动网
书签
输入网址
WAP设定

通话记录**未接电话**

显示出您最近未接的电话。按上/下侧键浏览未接电话的记录。所需的未接电话号码出现后，按  键即可拨出该号码。您也可以在号码出现后按  键，然后选择储存或删除该电话号码以及给该号码发送短消息。

已接电话

显示出您最近接听的电话。

已拨电话

显示出您最近拨出的电话。

通话费用

若网络运营公司支持，此功能将记录各种通话的费用。

上次通话

显示最近一次通话费用。

费用总计

显示所有通话费用的总和。

总费用归零

清除所有通话费用记录，此功能需PIN2码支持。

通话限额

若网络运营公司支持，此功能让您能显示通话费用的限额。若额度已满，手机将无法拨出计费电话。

设定金额

让您能设定通话费用的限额，此功能需PIN2码支持。

通话费率

若网络运营公司支持，此功能显示用指定币别来计算通话费率和每个单位的费用。

设定费率

此功能让您能设定用指定币别来计算通话费率和每个单位的费用。此功能需PIN2码支持。

已发短信息

此功能让您能查看已发短信息的条数。

删除信息记录

此功能让您能删除已发短信息的条数。

通话计时器

此功能记录各种通话的时间。

上次通话

显示最近一个电话的通话时间。

时间总计

显示所有通话的时间总和。

拨出时间

显示所有拨出电话的时间总和。

来电用时

显示所有已接电话的时间总和。

计数器归零

清除通话时间记录。

记录选项**删除通话记录**

删除所有未接、已接、已拨电话的通话清单。

设定通话记录

您可开启或关闭最近未接、已接、已拨电话的显示。

信息功能

此功能让您能发送、接收与编辑各种文字信息，它的各项功能需网络支持，详情请与网络运营商联系。

信息宝典

本手机支持信息宝典功能，具体操作见《信息宝典服务手册》，此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现信息宝典中有关功能不能正常运行时，请与网络运营商联系。因网络运营商未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。

收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的短信。当有新短信时，手机会发出信息提示音，并有相应的文字提示，☒也会在待机屏幕上方出现。此时直接按 **(M)** 读取最新的信息，您也可进入收件箱功能读取。阅读短信后，按 **(M)** 可选择：

- **删除**：删除该条信息。
- **回复**：您可回复信息给发送者。
- **转发**：您可将所选信息转发给第三方。

- **储存**：您可将储存在手机中的已读信息转存至SIM卡中。
- **拨叫**：您可直接拨叫信息记录上显示的号码。
- **读取下一条**：您可直接读取下一条信息。

发送新信息

您可使用此项功能编写文字信息。输入您要发送的信息后，按 **(M)** 键确定，然后输入电话号码后按 **(M)** 键即可选择发送新信息。若发送不成功，该信息就自动储存至未发信息。

听取留言

利用此项功能可以拨叫您的语音信箱号码，以听取留言。要进入此项功能，需输入由网络运营商提供的语音信箱号码。

已发信息

在此项下可读取先前发出的信息和号码。按上/下侧键浏览信息记录后，按 **(M)** 键读取该信息，阅读后按 **(M)** 键可进行删除、转发、储存等操作。

未发信息

在此项下可读取先前已储存但未发的信息和号码。具体操作同**已发信息**。

信息设定

语音信箱号

此项目可供您储存语音信箱号码。

服务中心

在此项下您可输入短信息中心号码。

信息类型

您可要求网络将短信息转换成选定的格式。

有效时间

此项目可设定您所发送的信息储存在信息中心的有效时间。

请求回复

当阅读短信后，按 **(M)** 会出现是否回复信息提示。

状态请求

在此项下您可以查询对方是否已经收到短消息。

信息样板

在此项下可添加信息样板。

广播

小区广播信息是由网络运营公司向手机用户提供文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等，详情请与网络运营公司联系。

手机设定

此功能表让您能按照需要设定手机的各项功能。

个人化模式

选择模式

进入此功能表后，您会看到五个不同的操作模式：**通常、会议、户外、便携免提、家中**，您可按场合需要选择其中的一种作为当前的工作模式。

编辑模式

进入此功能表后，您可以按所需设定以下选项：

- **响铃音量**
您可用上/下侧键来设定来电时的铃声音量。
- **启动/关闭静音**
在此项下您可将音量设定成无声模式。
- **铃声渐进**
在此项下您可将来电音量设定成由轻到重。
- **背景灯光**
在此项下您可启动或关闭背景灯光。
- **振动提示**
在此项下您可选择开启、静音时启动、先振动后振铃和关闭振动模式选项。

重设模式

通过此项将个人化模式恢复成原手机的默认状态。

网络设定

使用此功能让您的手机能自动搜索不同的网络。若您的申请不允许手机在所选的网络下工作，手机将自动搜索另外的网络。这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。

通话设定**接听电话**• **接听选择**

当有电话打进来时，您可有以下选项来选择接听：全部接听、根据清单、都不接听。

• **接听清单**

此功能让您设定您要接听的清单。当设定为根据清单接听功能时，您只能接听此清单上所列的电话号码。

呼叫转移

该功能允许您将来电转移到您指定的号码中。若需获得此项功能，详情请与网络运营公司联系。

• **无条件转移**

转移所有来电到指定的号码。您可以启动、取消或查询使用状态。

• **遇忙转移**

当忙线时将来电转移到所指定号码。

• **无法到达转移**

若您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定号码。

• **无应答转移**

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

• **传真电话**

自动将传真来电转移到指定的号码。

• **数据电话**

自动将数据来电转移到指定的号码。

• **检查所有**

在此项下您可查看各种来电转移的状态。

通话限制

此功能让您能设定限制拨出和接收的电话。当您申请这项服务时，需要网络运营公司提供网络密码，详情请与网络运营公司联系。

呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

组群通话

此功能可让您建立一封闭的用户群组，封闭用户组的成员之间可以相互来电。此服务需网络运营公司支持，详情请与网络运营商联系。

分钟提示

开启此功能后，通话中手机会每分钟发出一次声响以提示您通话的持续时间。

接听方式• **接听键接听**

当有来电时，可直接按  键接听。

• **任意键接听**

当有来电时，除了  键外按任意键都可接听。

• **自动接听**

开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。（此模式仅在您的手机接上免持听筒或车用免持听筒时方有作用）。

翻盖接听

开启此功能后，当有来电时您只需打开翻盖便可直接接听来电。

启动/关闭自动重拨

开启此功能后，手机会连续自动重拨您拨出但未接通的电话。

屏幕显示**背景灯光**

在此功能下您能开启或关闭屏幕背景灯光。

用户问候语

在此功能下您能编辑手机开机时的动画显示。

设定主显示图标

您可选择手机待机时在主显示屏上的显示信息。

设定子显示图标

您可选择手机待机时在子显示屏上的显示信息。

主显示屏对比度

您可用上/下侧键调整主显示屏的对比度。

语言设定

您可选择显示的操作语言：自动、English、繁体中文、简体中文、香港中文。

输入法选择

可选择在编写短信息或电话簿等功能时的不同输入法。进入此项后，按 **(*)** 键对此进行选择。

时间和日期**设定时间**

在此项下您可设定手机当前时间(HH : MM)。

时间格式

让您选择设定12小时制或24小时制。

设定日期

在此项下您可设定手机当前日期。

日期格式

在此项下您可设定手机显示的日期格式。

设定时区

您可设定当前时间为您所选择的城市时间。

保密设置**SIM卡锁**

此功能可防止别人使用您的SIM卡。

- **保密功能**

在此项下您可选择开启或关闭SIM卡锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入PIN码。

- **更改PIN**

更改前必须先启动PIN码。输入原PIN码后按 **(M)** 键，接着输入新的密码两次后，按 **(M)** 键即可。

- **更改PIN2**

此项用来更改PIN2码，更改方式同PIN码。

电话锁

此功能可以防止您的手机被他人任意使用。开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码。

- **保密功能**

在此项下您可选择开启或关闭电话锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入手机密码。

- **更改密码**

更改方式同PIN码。

自动键盘锁

此功能用来锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外碰压。启动此功能后，手机会在使用过一段时间后键盘自动锁住。

恢复出厂设定

将所有的设定恢复为原厂预设值。要启动该功能需输入手机密码。

声音设定**响铃音量**

您可用上/下侧键来设定来电时的铃声音量大小。

启动/关闭静音

在此项下您可将音量设定成有声或无声模式。

铃声渐进

在此项下您可将来电音量设定成由轻到重。

响铃信号

在此项下您可设定来电时的不同铃声。

闹铃信号

在此项下您可设定闹钟的铃声类型。

振动提示

在此项下您可选择开启、静音时启动、先振动后振铃和关闭振动模式选项。

信息提示

您可选择手机收到信息时提醒您的方式。

按键声音

您可根据不同环境来选择手机按键音。

按键音量

在此项下您可设定按键音量大小。

电话簿

电话簿功能表让您能浏览您的电话簿，您也可以进行添加、删除、复制电话号码等操作。

查找号码

在此项下有两种查找方式供您找寻所需的对象：名称和位置(根据电话簿设定菜单中的排列顺序来决定此菜单下的查找方式)。

- **按名称**

进入此项后，屏幕上会提示您输入想查询号码的姓名，此时您有两种方式找寻所需的号码：

1. 您可以输入全名搜寻储存的电话号码资料，或只输入姓名中的第一个字（或字母）来搜寻。
2. 若您不确定想查询号码的姓名，直接按 **(M)** 键两次即可进入电话簿，再按上/下侧键滚动至所需的电话号码。号码资料出现时，按 **(↶)** 键即可拨出该号码，按 **(M)** 键然后选择：

- **发短信息：** 给该电话号码发送一条短信。
- **编辑：** 编辑该号码的电话簿资料。
- **删除：** 删除该号码的电话簿资料。

■ 按位置

进入此项后，屏幕上会显示：**SIM卡上查找、手机上查找**，您可按需选择其一后，然后输入想查询号码的位置，按 **(M)** 键确定，屏幕即会显示您要查找的号码。号码资料出现后接下来的操作同按名称。

添加新号码

您可以在此项中新增电话簿的资料。

进入此项功能后，显示屏会首先提示您输入要新增的电话号码和姓名，输入完成后按 **(M)** 键确定，您可选择把新增的资料存到卡上或存到手机上，按 **(M)** 键确定，此时系统会自动指定该资料的储存位置，按 **(M)** 键确定该位置，显示屏将出现“已储存”信息。

组群功能

进入此项功能后，首先您可添加不同的来电群组的名称，如家庭、朋友等。然后您可将电话簿资料储存于您所需的一个来电群组中。

邮件地址

进入此项功能后，您可添加10个不同的邮件地址。

电话簿设定

排列顺序

您可选择按位置或名称的顺序来排列电话簿资料。

提示储存

通话结束后手机将提示您储存未知号码。

全部删除

可以删除存在手机电话簿中的资料。

复制

此项可让您在SIM卡与手机电话簿之间复制电话簿资料。

记忆库状态

此项使您能够查看已使用和未使用的电话簿资料的数目。手机可储存500个电话簿记录和10个电子邮件，SIM卡中的存储量与SIM卡本身有关。

本机号码

您可将SIM卡号码和您的姓名储存到SIM卡中。

附件

此功能能让您能设定日程表、闹钟、游戏及计算器等其它功能。

日程表

查看当日

在此项下您可查看当日的日程表。

查全部任务

在此项下您可查看所有已设定的日程表，按上/下侧键逐个阅读日程表。

按月查看

进入此项后屏幕上会显示一日历（默认日期），按上/下侧键向前或向后选择日期。被选中的日期则会反黑表示，按 **(M)** 键可直接在该日期下添加日程表，若您看到日历上的某天数字变成粗黑，即代表当天有一个对应的日程表，按 **(M)** 键可阅读此日程表的内容。

添加任务？

在此项下您可添加新的日程表。编写完日程表内容后按 **(M)** 键确定后，输入需备忘的日期等资料，

然后依据提示可为日程表设定提示的日期和时间。

全部删除

在此项下可删除所有的日程表。

闹钟

此功能可在您设定的时间使手机每日按时发出响铃或振动以提醒您，按相对应的数字键输入闹钟时间，按 **(M)** 键确定。

倒计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒计时时。

各地时间

可以让您查看世界各个主要城市的时间。

农历

在此项下您可查询以下选项：阳历转农历、农历转阳历、农历新年。

秒表

您可将您的手机当作秒表使用。按 **(M)** 键开始/停止秒表，按 **(C)** 键复位。

游戏

手机提供了二种游戏：拼图和贪食蛇。

1. 选择拼图游戏，进入菜单后您可选择本游戏的三种级别：初级、中级、高级，选中后按 **(M)** 键开始玩新游戏。

帮助：显示有关本游戏帮助文件。

2. 选择贪食蛇游戏，进入以下选项：

- 新游戏：开始玩新游戏。
- 难度选择：选择游戏难易度级别。
- 最高分：显示此游戏的最高记录得分。
- 帮助：显示有关本游戏帮助文件。

计算器

此功能可让您的手机成为计算器，进行一些简单的算术运算。用数字键盘输入相对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：

用上/下侧键分别选择 +、-、×、÷ /

(*)：小数点。

(C)：清除所输入的数字或符号。

(M)：显示运算结果。

WAP服务

无线应用协议WAP是基于INTERNET标准的全球无线协议规范，它主要包括通信协议和构造语言。WAP只需要移动电话和WAP代理服务器支持，因而可以广泛地应用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种移动网络，具有很强的移植性和灵活性。若需获得此项服务，请与您的运营公司联系。

中国移动网

进入主页。主页可以是设定功能表中定义的网站。若没有在设定中定义，则由服务提供商定义。

书签

进入此项后您会看到一书签列表。按 **(M)** 键可对所选的书签进行连接、编辑或删除等操作。

输入网址

进入此项后输入您想进入的网站地址。

WAP设定

更改主页

在此项下输入您想作为主页使用的网站地址。

显示图像

您可选择启动或关闭WAP卡上的图像是否显示。

通讯

• 响应时限

在此项下让您设定连接网络的限制时间，若超过此时间后没有数据传输，服务连接将自动断开。

• GSM数据

下面的服务设定只有当数据被选作载体服务时才可用。设定的值由网络提供。在网关信息中您可进行以下设置：连接号码、拨号方式、用户标识码、密码、空闲时限。

• 网关

多数WAP网关不需用户名和密码。若您没有则由网络提供，它须在浏览WAP网站前设置。在网关信息中您可进行以下设置：用户标识码、密码、网关的IP地址、数据方式。

输入法

您的手机提供多种输入模式供您在新增、编辑电话簿记录、寻找中文姓名、以及编写短信与备忘录等功能里输入资料或文字。

选择输入法

进入编辑画面时，若要变更输入法，长按 **(#?)** 键选取以下输入法：abc...，123...，笔划输入，拼音输入。按 **(*)** 键可插入符号。

(一) 数字输入法

数字输入法使您能够在文本里按相对应的数字键来输入数字。

(二) 英文字母输入法

按照各个按键上标有的字母顺序，按一次输入第一个字母，按两次输入第二个字母，以此类推，直到出现您想要键入的字母，松开键即可。

按 **(*)** 键来切换英文单词的大小写方式。

可键入的字符清单如下：

维护和保养

电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时,请将电池充电。为维护电池寿命,在充电之前最好将电池电量用完。
- 当电池充电器未使用时,请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上,过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前,电池可能需要冷却或暖和一些。如果电池温度超过摄氏40度,电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上,避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短,将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥。
- 请勿将电池置于火中!请依照当地的法令规章处理废电池。

安全信息

在使用您的手机时,必须遵守为保护使用者及所处环境而制定的安全条例。

交通安全

- 除非有紧急情况,如果未安装确保安全和活动自由的免提装置,在驾车时请不要使用手机,为确保您集中所有注意力于驾驶,请停到安全的地方再使用手机。请遵守有关法规。
- 没有足够保护的情况下,汽车中的某些电子系统可能会受您手机发射的电波影响。建议您只在有外部天线的汽车中使用手机。只有合格的技术人员才能将您的手机安装在您的汽车上。

飞机安全

- 登机前请关闭您的手机,因它影响飞机操作和整个蜂窝网。飞机上使用手机是非法的,违反这些安全条例会被起诉或引起GSM网络拒绝服务。

环境安全

- 切记在任何地方要遵守现行的特定规章制度,在禁止使用手机的地方,或可能造成干扰或危险时,一定要关机。

手机保养

下列建议将帮助您照顾您的移动电话:

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥,液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温,高温会缩短电子仪器的生命,使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体,非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。

技术规范

重量: 约77克

体积: 约83*43.5*20mm

电池: 标称电压3.6伏

适用网络: GSM900MHz/DCS1800MHz

电池工作时间参考下表:

电池类型	电池容量	通话时间	待机时间
锂电池	680mAh	1.5h-2.5h	50h-100h

- ! 手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。
- 手机标准包装中只包含一块电池(若容量变化,不另行通知)。

! 敬告: 对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果, 厂家不负任何责任。

! 说明: 若涉及版本升级, 不另行通知。