

呼叫服务

呼叫传送中

该网络功能允许将呼叫转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。该功能需网络支持，若需获得此项服务，请与网络运营公司联系。

— 语音呼叫

转移语音呼叫到您指定的电话号码或语音信箱上去。

— 无条件转移

将所有呼叫都转移到您指定的电话号码或语音信箱上去。

— 取消语音转移

将所有语音呼叫转移取消。

— 数据传送中

转移数据呼叫到指定的电话。

呼叫服务

— 传真发送中

转移传真呼叫到指定传真机。

 输入指定的电话号码，就象您从自己的电话上打出电话一样，给出同样的长途区号。若网络支持，稍后网络才能确认您的设置，设置的相关信息存储在网络中。

查看上一个拨出号码

最近一次来电或去话都被自动存储，您只需按  键就可查询，或是选择菜单/呼叫服务/查看上一个拨出号码。

- 选用此功能，会显示最近几次来电或去话，使用翻滚键选择您所需要的电话号码。

- 按  键就可拨号。

另外，对所选择的电话号码，按左  键，可进行如下操作：存储、

呼叫服务

呼叫、发送信息、删除、全部删除、自动删除。

 如果启动自动删除功能，关机后，通话记录列表将全部清空。

通话时长

— 计量表

您可查询最近一次拨出呼叫或所有拨出呼叫的通话时间。

— 删除时长

您可以删除通话时长。

— 显示时长

启动或关闭在通话过程中显示通话时间。

呼叫服务

号码显示

若网络允许情况下，您可以了解以下内容的显示或限制状态：

- 匿名模式；
- 你的号码；
- 对方号码。

— 匿名模式

您的电话号码不会在对方手机上显示。

— 你的号码

本功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

正在拨出呼叫：该菜单检查您的号码是否在对方电话上出现。

正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。

呼叫服务