

振铃蜂鸣

音量/乐曲选择

该菜单使您在呼叫、信息、告警时，在各种各样的响铃中选择一种响铃。

- 在选择铃声时，您随时可以按  键来倾听该乐曲是否使您满意。再按  键，取消测试状态。
- 用翻滚键选择乐曲。
- 按右  键在乐曲和音量间切换。
- 用翻滚键调整音量，可以按  键确认您的设置。

自编铃音输入

该菜单可以让您自由地编辑您喜欢的乐曲，按中  键您可以倾听您自己创作的乐曲。

在编辑乐曲界面，按左  键（选项）您可以进行如下操作：

— 改变节奏

您可以设置音乐节奏，每分钟1至255节拍。

— 内调时间

您可以设置音乐间隔时间0-300秒。

— 更改名称

您可以更改乐曲名称。

— 用短信息传送

您可以将自己编辑的乐曲通过短信方式发至另一部电话。

— 删除音乐

删除您想删除的乐曲。

— 保存

将您编辑的乐曲进行存储，并自动增加至铃声种类表。

— 退出

退出编辑界面。

在编辑乐曲界面，按右  键（帮助菜单），您可以知道下列按键在编曲中的作用：

 更改音调	 提高音符	 降低音符
 下一个音符	 前一个音符	1 减少长度
2 增加长度	3 开始/结束乐曲	4 空白或音符
5 断奏	7 删除音符	9 加入音符

 由于在编辑界面状态下，按键已有特殊定义，所以您只能选择退出菜单，才能退出编辑界面。

振动器

如您想使用振动器，请用翻滚键选择以下功能：

- 振动器单用：只有振动。
- 振动同时振铃：振动+振铃。
- 振动其次振铃：先振动后振铃。
- 振动器关闭：取消振动。

最后按右  键生效或按  键确认。

静音模式

您可根据您的需要选择静音模式。

用中  键标识选择框，按  键确认。这个模式由图标  表示。

 在开关机时，静音模式将自动关闭。