

提示音

在该菜单下，您可以进行如下设置：

— 按键音

您可选择提示音或选择关闭，按右  键生效。

— 网络提示音

当您的手机在发现可入的通讯网络时，发出一个提示蜂音，按中  键标识选择框来启动该功能，按  键确认。

— 电池提示音

当您的手机在电池电压过低时，发出蜂音，按中  键标识选择框来启动该功能，按  键确认。

振铃蜂鸣

手机设置

自编

— 省电模式

您可利用此菜单设定一个特殊的模式，这样可以延长您的通话时间或待机时间。您可以启动或关闭背景照明和屏幕保护。

— 问候语

您可以输入开启电源时的问候语。

语言选择

用此菜单您可以选择语言：

您可以用翻滚键选择不同的语言：自动（显示的是SIM卡包含的语言）、English、中文，然后按  键确认。

手机设置

自动应答

您可以有如下的选择：

— 自动应答

按中  键标识（或未标识）选择框，启动（或关闭）该功能，（该功能仅在免提耳机情况下使用）。

— 任一键应答

按中  键标识选择框，启动（或关闭）该功能。

选择网络

— 可用网络

此菜单用于手机在当地搜寻网络，并显示网络名称。可选择自动选择和手动选择任一种方式。

手机设置

— 优先网络

将存于SIM卡的优先网络编程。

- 用翻滚键在清单中选择。
- 按  键确认。
- 如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。

设定时间/日期

— 控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。

- 用数字键或翻滚键设置小时、分，按右  键切换到下一区域。设置年、月、日。
- 按  键确认。

手机设置