

— 显示

该菜单让您设定的日期显示在手机主屏幕上。

您可作以下选择：数字、模拟、无，按右  键生效或按  键确认。

显示对比度

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度。

用翻滚键调整显示对比度，按右  键生效或按  键确认。

翻盖开关

按中  键标识（或未标识）选择框，启动（或关闭）该功能，并按  键确认。若启动该功能，当来电时可打开翻盖直接接听。

保密设置

PIN码

— 更改

您可以更改您的PIN密码。

- 当屏幕显示“旧PIN密码”时，输入您原来的PIN码，按  键确认。
- 屏幕显示“新PIN密码”时，输入新的PIN码，按  键确认。
- 当屏幕显示“确认密码”时再次输入密码，按  键确认。

— 输入PIN密码

此功能使手机在每次开机时都要检查PIN码，这样，如果您的SIM卡丢失或被偷盗，这张SIM卡将没有用处。

- 当屏幕显示“PIN密码”，输入PIN码后，按中  键生效，按  键确认。

PIN2码*

这是您的第二个人识别码，更改PIN2码的方法与更改PIN码方法相似。

手机密码

此密码是为保护您的手机不被偷盗而设计的，当手机开启时，它自动与装入的SIM卡相联，如已启动，在每次开机时检测，以防止别人在您的手机上试用其它SIM卡。

如果输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。

如更改启用：在输入手机密码菜单下，进入如下操作：

- 当屏幕显示“手机密码”时，输入四位数密码，按  键确认。
- 按中  键启动，并按  键确认。

更改菜单让您更改手机密码，您买到手机时，手机密码为0000，而该菜单未被使用，如要启动，可按上面方法，若已启动，您可以用以下方法修改。

- 当屏幕显示“旧手机密码”时，请输入旧的密码并确认。
- 当屏幕显示“新手机密码”时，请输入新的密码并确认（密码是4至8位）。
- 当屏幕显示“确认手机密码”时，请输入新的密码并确认。

系统密码*

如果您有系统密码，您就可以更改密码，方法同更改PIN码一样。

限制来话*

此菜单可以让您控制来电。使用此项服务，与您的入网有关，想了解详情，请与网络运营公司联系。如果您取得此项服务，将得到一个密码，用此密码，您就可以启动、关闭或查询所有呼叫限制的类型。

限制拨出电话*

同限制来话一样。