

预置电话本*

您可另做一个固定的拨号电话本，也可以对此固定拨号号码进行修改。这个电话本将是直接与SIM卡相关的，由此可见，它们格式与SIM卡一样。一旦该电话本启动，则只有存储在该电话本内部的电话号码才能被使用。如要启动，其操作如下：

- 输入PIN2码并确认。
- 按中  键启动，并按  键确认。

❗ 系统密码、限制来话、限制拨出电话和预置电话本的功能需要网络支持，详情请与网络运营商联系。

附加功能

计算器

此功能可让您的手机成为计算器：

进入计算器界面后，用数字键盘输入数字，用以下按键进行计算器操作：分别用  键， 键选择+、-，用  键选择×，用  键选择÷，长时间按  键或  键输入小数点。用  键显示计算器结果。

闹钟

将手机当闹钟使用：

- 使用数字键或翻滚键设置小时。
- 按  键切换到分区域。
- 用数字键或翻滚键设置分。

- 按  键标识选择框，启动闹钟。
- 按  键确认。

当处于启用状态时，闹钟功能在屏幕上由  符号表示，表示已启动闹钟。若时间及日期在屏幕上稳定地闪动，则表示手机上的日期及时间未被设定。

按任一键都可以终止闹钟的铃响，原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒计时。

游 戏

手机提供了三种游戏：9格入门、16格中级、甜心困难级。要进入此功能，选中游戏菜单，按  键进入。

9格入门

- 帮助：显示有关游戏的帮助文件。
- 新游戏：开始玩新游戏。
- 当前游戏：继续上一次未完的游戏，相当于在自动存储以后进行载入游戏，但只有一个存储位置，按存储的先后，游戏自动被覆盖。
- 最高分：显示该游戏的最高分。

16格中级、甜心困难级

菜单选项同9格入门。