

目 录

目录.....	1	调整音量.....	12
前言.....	4	听取语音留言.....	12
安全注意事项.....	5	紧急服务.....	12
外观示意图.....	6	拨打国际电话号码.....	12
图标说明.....	7	分机速拨.....	12
按键说明.....	8	未接/已接/已拨电话.....	12
开始前的准备.....	9	呼叫等待.....	13
安装SIM卡.....	9	保留通话.....	13
安装电池.....	9	快捷键功能.....	13
取出电池.....	9	通话菜单.....	14
电池充电.....	10	菜单结构..... 15	
安全密码.....	10	电话簿..... 16	
常用功能说明..... 11		查找号码.....	16
开机.....	11	添加新号码.....	16
拨打电话.....	11	组群功能.....	17
结束通话.....	11	邮件地址.....	17
拒接来电.....	11	电话簿设定.....	17
关机.....	11	记忆库状态.....	17
接听电话.....	11	本机号码.....	17

手机设定..... 18	低电压报警声.....	24
个人化模式.....	通话记录..... 25	
网络设定.....	未接电话.....	25
通话设定.....	已接电话.....	25
屏幕显示.....	已拨电话.....	25
语言设定.....	通话费用.....	25
输入法选择.....	通话计时器.....	26
时间和日期.....	记录选项.....	26
保密设置.....	信息功能..... 27	
恢复出厂设定.....	信息宝典.....	27
声音设定..... 24	收件箱.....	27
响铃音量.....	发送新信息.....	27
启动/关闭静音.....	听取留言.....	28
铃声渐进.....	已发信息.....	28
响铃信号.....	未发信息.....	28
闹铃信号.....	信息设定.....	28
振动提示.....	广播.....	29
信息提示.....	短消息状态.....	29
按键声音.....	删除所有.....	29
按键音量.....		