

通话设定

—接听电话

• 接听选择

当有电话打进来时，您可有以下选项来选择接听：全部接听、都不接听、根据清单接听和根据清单拒听。

• 接听清单

此功能让您设定您要接听的清单。当设定为根据清单接听功能时，您只能接听此清单上所列的电话号码。

• 拒接清单

此功能让您设定您要拒接的清单。当设定为根据清单拒接功能时，您只能接听除此清单上所列的以外的电话号码。

—呼叫转移

该功能允许您将来电转移到您指定的号码中。若需获得此项功能，详情请与网络运营公司联系。

• 无条件转移

转移所有语音电话到指定的号码。

• 遇忙转移

当忙线时将来电转移到所指定号码。

• 无法到达转移

若您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定号码。

• 无应答转移

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

• 传真电话

自动将传真来电转移到指定的号码。

• 数据电话

自动将数据来电转移到指定的号码。

• 检查所有

在此项下您可查看各种呼叫转移的状态。

选择完您所需的呼叫转移的方式后，按 **M** 键进入，您可选择以下子菜单进行呼叫转移操作：

• **启动**：此项用来启动呼叫转移。输入您想要转移到的电话号码，按 **M** 键确定，手机把您的设置发送给网络，稍后网络认可信息会显示出来。

• **取消**：此项用来取消呼叫转移。手机把您的

设置发送给网络，稍后网络认可信息会显示出来。

• **查询状态**：此项用来查看转移的状态。

—通话限制

此功能让您能设定限制拨出和接收的电话。当您申请这项服务时需有网络运营公司提供的网络密码支持。详情请咨询网络运营公司。

• 所有拨出

不能拨打电话。

• 国际拨出

不能拨打国际长途。

• 国际漫游拨出

只能拨打所归属的GSM系统的电话号码。

• 所有来电

所有的电话都不能呼入。

• 漫游时来电

系统间漫游时不能呼入。

• 全部取消

取消所有的限制。

• 更改密码

更改通话限制的密码。

—呼叫等待

呼叫等待功能开启后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则呼叫等待信息将显示在屏幕上。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。在此您可选择以下选项：

• 启动

启动呼叫等待功能。

• 取消

取消呼叫等待功能。

• 查询状态

可查看呼叫等待服务的当前状态。

—组群通话

此功能可让您建立一封闭的用户群组，封闭用户组的成员之间可以相互来电，但除非经过特殊设定无法与用户组以外的人通话。此服务需网络运营公司支持，详情请与网络运营商联系。