

一分钟提示

您可选择每50秒提示、每55秒提示、每60秒提示或关闭。开启此功能后，通话时手机将在每分钟的特定时间发出一次声响以提示您通话的持续时间。

一接听方式

• 接听键接听

当有来电时，可直接按  键接听。

• 任意键接听

当有来电时，除了  键外按任意键都可接听电话。

• 自动接听

开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。（此模式仅在您的手机接上免持听筒或车用免持听筒时方有作用）。

一翻盖接听

开启此功能后，当有来电时您只需打开翻盖便可直接接听来电。

一启动/关闭自动重拨

开启此功能后，手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。

屏幕显示

一背景灯光

在此功能下您可选择屏幕背景灯光的开启或自动选项。

一用户问候语

在此功能下您能编辑手机开机时的显示，您也可选择标准模式或关闭此功能。

一墙纸设定

在此功能下您可选择手机待机时在主显示屏上的背景图案。

一桌面设定

在此项下您可选择桌面显示图标。

一显示风格

在此项下您可选择屏幕显示风格。

一设定子显示图标

在此项下您可改变合盖状态下屏幕的显示风格。

一主显示屏对比度

在此功能下您可用上/下侧键调整主显示屏的LCD亮度。

语言设定

您可选择显示的操作语言：自动、English、繁体中文、简体中文、香港中文。

输入法选择

您可选择在编写短信息或电话本等功能中所出现的不同的输入法。

进入此项后，屏幕会显示本机所有的输入法，用上/下侧键上下翻动，按  或  键选择或不选择该输入法，在选中的输入法后会出现“○”符号，最后按 **M** 键确定即可。

时间和日期

一设定时间

在此项下您可设定手机当前时间(HH:MM)。

一时间格式

让您选择设定12小时制或24小时制。

一设定日期

在此项下您可设定手机当前日期。

一日期格式

在此项下您可设定手机显示的日期格式。

一设定时区

在此项下您可设定当前时间为您所选择的城市时间。

保密设置

一SIM卡锁

此功能可防止别人使用您的SIM卡。

• 保密功能

在此项下您可选择开启或关闭SIM卡锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入PIN码。

• 更改PIN

更改前必须先启动PIN码。输入原PIN码后按 **M** 键，接着输入新的密码两次后，按 **M** 键即可。

• 更改PIN2

此项用来更改PIN2码，更改方式同PIN码。