

倒数计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

各地时间

在此项下您可以查看世界各个主要城市的时间。

农历

在此项下您可查询以下选项：阳历转农历、农历转阳历、农历新年。输入您想要查询的日期，按 **M** 键，相应的日期会显示在屏幕的下方。

秒表

您可将您的手机当做秒表使用。用 **M** 键开始/停止秒表，按 **C** 键复位，按 **#?** 键记录下一个时间，一共可记录9个时间。按对应的数字键屏幕显示对应的时间。

游戏

本手机提供了三种游戏：俄罗斯方块、推箱子和打砖块。

计算器

此功能可让您的手机成为计算器，进行一些简单的算术运算，本计算器支持最多十二位有效数字的计算（含小数点）。

用数字键盘输入相对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：

用上/下侧键分别选择 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$

★、：小数点 $.$

#?：正负数 $(-)$

C：清除所输入的数字或符号

M：显示运算结果

身高体重

此功能测试您的身高与体重是否符合标准。

按上/下侧键切换身高、体重、性别。在身高和体重栏分别填入相应数字，

在性别栏按 **★、** 键或 **#?** 键切换“男”、“女”。按 **M** 键获得测试结果，按 **C** 键返回到上一目录。

此功能仅供参考。

输入法

您的手机提供多种输入模式供您在新增、编辑电话簿记录、寻找中文姓名、以及编写短信与备忘录等功能里输入资料或文字。

选择输入法

在屏幕显示文字输入画面时，若要变更输入法，按 **#?** 键即可选择所需要的输入法，被选的输入法会显示在屏幕的右下角。

- 英文字母输入法
- T9英语输入法
- 笔画输入法
- 拼音输入
- 数字输入法

(一) 英文字母输入法(abc)

按照各个按键上标有的字母顺序，按一次输入第一个字母，按两次输入第二个字母，以此类推，直到出现您想要键入的字母，松开键即可。

例如，您持续按数字键“2”，则会依次显示“A, B, C, 2”。

按 **★、** 键来切换英文单词的大小写方式。

可键入的字符清单如下：

按键	字符
1	1 # * < - ? ! , . : ; “ ‘ < = > () _ @ / % []
2	2 A B C a b c
3	3 D E F d e f
4	4 G H I g h i
5	5 J K L j k l
6	6 M N O m n o
7	7 P Q R S p q r s
8	8 T U V t u v
9	9 W X Y Z w x y z
0	— + 0