

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，按  键开启您的手机，此时背景灯亮，显示开机动画。
2. 如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面，按  键选择关机，请您重新安装，并确定SIM卡安装正确；若按  键选择继续，屏幕将播放手机演示声音及图片。
3. 若设置了开机加密开启，手机将提示您输入开机密码。
4. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN密码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。
5. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

在待机状态下，按对应的数字键输入要拨打电话号码，包括必要的区码，按  键可删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在菜单下的翻盖模式中设置“启动”）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。

拒接来电

当您有来电时，按  键可以对来电置忙音，按  键或直接合上翻盖即可拒接来电。

调整音量

您可在通话中按   键调整听筒音量。

结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话；若拨出电话后想取消，同样按  键或合上翻盖即可。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按数字键  以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上下翻滚键找到要呼叫的电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

关机

任何菜单下长按  键可关闭您的手机。

免提功能

在通话过程中，您只要按一下  键就可使用免提扩音的功能，此时免提扩音模式的图标会显示在屏幕上。若要恢复到正常模式，则再按一下该键。