

声音和显示

模式设置

在该功能表中，您可以为不同事件、环境自由地进行个性化设置，调节并设置来电、信息等事件的提示方式（例如：您在开会，可以选择会议模式）。

-选择声音

此菜单允许您在呼叫、信息和告警等状态时，在各种铃音中选择一种铃音。

-选择模式

此菜单允许您选择手机工作在各种模式：标准模式、静音模式、会议模式、户外模式、汽车模式、个人模式。每种模式对应的振动、音量、提示音菜单的设置稍有不同。

-编辑个人模式

此菜单允许您对个人模式进行个性化编辑。

• 音量

此项允许您对个人模式的短信、告警、呼叫的提示铃音进行编辑。

• 振动

此项允许您对个人模式的振动进行设置：关闭振动、先振动后振铃、振动+振铃、只有振动。

• 提示音

此项允许您对个人模式的按键提示音进行设置：标准、关闭、铃声。

❗ 您仅仅可以更改个人模式，其他模式为系统默认，不可以更改。

色系选择

此选项允许您对您的屏幕颜色进行个性化的设置：黄金时代、炫紫天空、绿色旋律、青色回忆、幸福人生、蔚蓝心事。

❗ 当您的设置设定了墙纸时，墙纸区域的颜色不受此选项影响。

墙纸

在此项下您可选择不同的屏幕背景图案。

屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护。

按  键确定后，您可输入屏幕保护的时间。

❗ 如果选择“保护图形”，屏保生效后，只有按  键或  键才能退出屏保。

问候语

在此项下您可设定开机时的简短问候语。