

显示号码

此功能需网络支持。

-匿名模式

选择此功能，当您在打电话给对方时，您的电话号码不会在对方手机上显示。

-本机号码

正在拨出呼叫：该菜单查看您的号码是否在对方电话上出现。

正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。

-对方号码

正在拨出呼叫：该菜单使您了解将您的电话转移到对方指定的电话号码。该功能只有当对方关闭正在拨出呼叫功能时才有效。

正在接收呼叫：启动该功能，可使来电在您手机上显示主叫者的号码。该功能只有在主叫者取消了正在接收呼叫功能时才有效。

呼叫限制

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

网络设定

-搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

-网络清单

-存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单，请输入国家代码和网络代码（查询SIM卡的情况）。用上下翻滚键在清单中选择，按  键确认。

查阅通话记录

选用此功能，手机将显示最近拨出/已接/未接的通话记录，用上下翻滚键选择您所需要的电话号码，按拨打键可直接呼叫该号码，按  键可对该号码进行存储、呼叫、发送信息、添加到防火墙或者从防火墙移除（当防火墙设置

为启动时才有此菜单）、删除、全部删除操作。

计量表

-通话时间

选择此功能，按  键进入，有以下选项供您选择：

• 计量表

查询最近一次拨出和所有拨出的通话时长。

• 删除时长

删除最后一次拨出和总拨出的通话时长。

• 显示时长

启动或关闭在通话过程中显示的通话时间。

-费用（需网络支持）

• 删除计费

用来删除计费。此功能需输入PIN2码。

• 通话计数器

您可查询最近一次拨出和总拨出的通话话费。

主频道信息

此功能是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通

新闻或当地出租车信息等内容的，详情请与网络运营公司联系。

防火墙

此菜单可以让您控制、管理拒接来电。

有以下选项供您选择：

-新增号码

此功能可让您添加拒接来电的电话号码。

-设置

此项您可以启动或关闭防火墙功能。

-可用内存空间

您可以查看手机的防火墙电话列表当前可用数量及可存储总量。

-删除全部信息

此功能可删除防火墙中的全部电话号码（当防火墙下有电话列表时才有此菜单）。