

图标说明

图标	功 能
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	电池电量强度 条纹越满，表示电池电量越多。
	闹钟 表示闹钟功能已设定并启动。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此图标将显示在屏幕上方并闪烁。
	呼叫指示 当正在拨出或有来电时此符号会在屏幕上闪烁。
	静音模式 表示静音模式已启动。

按键说明

按键	功 能
	左/右软键 用于执行出现在其上方屏幕上所指示的功能。 左软键：操作菜单时：确定键； 右软键：菜单操作时：取消键。
	中软键 待机时：进入信息功能“收信箱”； 在编辑窗口中切换输入模式（中文到英文或数字）。
	开机/接听键 关机状态时：开机键； 呼叫时：接听键； 待机时：短按可查看通话记录。
	关机/挂机键 待机时：电源关机键； 呼叫时：挂机键； 操作菜单时：返回待机界面。

	上翻滚键 菜单操作：上方向键； 待机：进入模式设置。
	下翻滚键 菜单操作：下方向键； 待机：进入选择呼叫铃声界面。
	字母数字键 数字键用于拨号及在编辑模式下输入文本。
	* 号键 待机：长按进入静音模式； 编辑窗口时：左方向键； 输入电话号码时：* 键。
	# 号键 编辑窗口时：右方向键； 输入电话号码时：# 键。