

常用功能说明

开机

1. 长按  键开启您的手机。

如果没有SIM卡或SIM卡损坏，手机在显示开机动画后，提示插入SIM卡，手机将一直处在该状态。

如果您的手机处于关机充电状态，在“正在充电”的界面下，长按  键开启您的手机。

2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示PIN码的输入界面，输入正确的PIN码后，按  键确认。

3. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。

4. 手机开启后，将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

键盘锁定

可以通过设置菜单的自动键盘锁来设定状态，

如果是开，在待机状态下，一段时间不对手机进行任何操作，键盘将自动处于锁定状态。

在待机界面，当屏幕上显示有  图标时，表示键盘处于锁定状态，您可以通过长按  键来切换键盘的锁定和非锁定状态。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键即可呼叫该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  键即可拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振

动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您可以按  键接听电话。

调整音量

您可通过菜单来调整音量，也可在通话中按上/下导航键来调整听筒音量。

结束通话

通话完毕后，按  键即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键即可。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。

不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代

码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”后再输入您的分机号码。

通话记录

您有三种方式浏览最近未接/已接/已拨的通话记录电话号码，以及与该电话号码相关的时间日期等信息。

1. 来电未接听时，“未接电话”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  键显示最近未接来电号码列表，再按上/下导航键进行翻阅。

2. 待机模式下，按  键即可显示最近已拨的电话号码，再按上/下导航键查阅所需的电话号码。

3. 在待机模式下，按  键进入主功能菜单，选择“通话记录”，按  键进入，进入后即