

直接显示错误号码，超时后并返回待机状态。
按  键关闭提示信息，在图标栏上将显示新语音消息的标志，表示有语音消息未读，返回到待机状态。

— 接听信息

按  键则直接进入到语音信箱的电话连接，进行阅读，如果语音信息号码设置不正确，则直接显示错误号码，超时后并返回待机状态。

— 设置号码

按  键进入号码的编辑状态，编辑语音号码后，再按  键保存语音信箱号码。

如果在网络方有未读的语音消息，图标栏的语音信息图标就会显示；当网络没有未读的语音消息时，图标栏的语音信息图标就会消失。

设 置

铃声设置

— 选择铃声

有来电铃声、信息铃声和闹钟铃声3种铃声可以选择，选择一种后按  键进入可以选择各种铃声。

— 调节音量

选中“调节音量”菜单，按  键进入铃声音量调节界面，按上/下导航键分别增大音量级别和减小音量级别，按  键确定选择，按  键取消。

— 提示方式

选中“提示方式”菜单，按  键进入铃声模式的选择，本手机提供的模式包括“响铃”、“振动”、“静音”和“先振动后响铃”共四种。

— 按键音

有开、关两种模式可供选择。

— 报警音

有开、关两种模式可供选择，如果设置为开，当电量低的时候会有报警音提示。

— 信息发送提示音

该功能可以让您设置短信发送成功或失败时是否发出提示音。

时间与日期

— 设置时间日期

此项功能让您设置手机当前的时间和日期。

— 设置时间格式

在此项下您可选择设定手机待机界面下时间的显示格式是12小时制还是24小时制。

— 设置日期格式

在此项下您可选择设定手机待机界面下日期的显示格式。