

显示设置

—背景灯时间

在此功能下您可以选择设置屏幕背景灯的时间。

—屏幕对比度

在此功能下您可用上/下导航键调整显示屏的显示对比度。

自动键盘锁

在此功能下您可以选择设置自动键盘锁的开启和关闭，当设置为开启状态，如果手机处于待机界面，约30秒中不对手机进行任何操作，键盘将会被锁住，长按  键可解除键盘锁定。

通话设置

—通话转移

该项服务允许用户将来电由本机转接到另外的电话上，在另外的电话上接听电话。

启动该功能还需要网络的支持，详情请与网络运营商联系。

• 无条件转移

将所有语音呼叫转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

1. 进入“启动”子菜单，提示您输入要转移到的电话号码，输入完毕后，按  键即可。
2. 进入“取消”子菜单，您可以选择取消过去转移通话的所有设定，关闭转移功能。
3. 进入“查看状态”子菜单，则会出现“服务已生效：转接号码”或“服务已取消”的转移状态的提示。

• 遇忙时转移

当通话忙线时，将所有语音呼叫转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

具体选项和操作请参考无条件转移。

• 无应答转移

无人接听时将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

具体选项和操作请参考无条件转移。

• 无法到达转移

当您的手机已关机或不在网络服务区内时，

将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

具体选项和操作请参考无条件转移。

• 取消所有转移

选中“取消所有转移”菜单，按  键即可取消通话转移功能。

—呼叫等待

该项服务提供是指当您正在使用手机通话时，可以再接听或拨打第二个电话，同时保持第一个电话，并且实现在两个通话之间进行切换的业务。启动该功能还需要网络的支持，详情请与网络运营商联系。

选中“呼叫等待”菜单，按  键进入，您可以通过选择“开”、“关”来开启和关闭通话等待功能。

—通话禁止

该项服务提供对满足条件的来电或去电的禁止的功能，被禁止的来电打不进来，被禁止的去电也不能呼叫。

呼叫限制只提供给已开通国际长途的客户，详

情请与网络运营商联系。

呼叫转移和呼叫禁止不能同时使用，详情请与网络运营商联系。

• 所有拨出电话

所有拨出电话的通话将被禁止。

选中“所有拨出电话”菜单，按  键进入。

1. 进入“启动”子菜单，提示您输入“通话禁止密码”，输入正确的通话禁止密码后，按  键确定，这样所有拨出电话的通话会被禁止，即禁止呼叫。
 2. 进入“取消”子菜单，提示您输入“通话禁止密码”，输入正确的通话禁止密码后，按  键确定，这样所有拨出电话的通话恢复，即禁止被取消。
 3. 进入“查看状态”子菜单，则会出现“服务已生效”或“服务已取消”的通话禁止状态的提示。
- ### • 拨出国际电话
- 所有拨出国际电话的通话将被禁止。
- 具体选项和操作请参考所有拨出电话。