

图标说明

图标	描 述
	网络信号强度 竖直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹钟功能已设定并启动。
	电池强度 电池图标内竖条纹越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此图标将显示在屏幕上方当收件箱满时此图标闪烁显示。
	漫游 表示处于漫游状态。

图标	描 述
	通话 表示当前正处于通话状态。
	振动 表示当前处于振动模式。
	响铃 表示当前处于振铃模式。
	语音信箱 表示当前有未读的语音信息。
	键盘锁 表示当前处于键盘锁定状态。

按键说明

按键	描 述
	左软键、右软键 左软键/右软键分别执行屏幕左下角/右下角所指示的功能。
	拨号键/接听键 您可以拨打电话、接听来电。 在待机界面，按该键将显示您最近已拨的电话列表。
	开关机键/挂机键/取消键 该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。
	导航键 导航键分别起上、下、左、右移动选择选项的功能。

按键	描 述
	0-9键 数字键用于拨号及在编辑模式下输入文本。
	* 键 用于输入*。 在待机界面下长按可切换铃声模式。
	# 键 用于输入#。 在待机界面下长按可用于开启/关闭键盘锁。